

MD-240R БЕСПРОВОДНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ДАТЧИК

Инструкция по установке

1. Введение

MD-240R является беспроводным интеллектуальным тепловым датчиком с LCD цифровым дисплеем. Головка датчика может точно измерить температуру в помещении.

Когда величина температуры возле датчика превышает верхнее ограничение, то датчик будет срабатывать и излучать радио сигнал. Датчик обладает высокой чувствительностью и низким количеством ложных тревог.

2. Спецификация

Модель: MC-240R

Напряжение	3В (2шт. батарей AA)
Ток в режиме тревоги	около 30mA
Излучаемая радио частота	433МГц
Расстояние беспроводной связи	≥100м (по прямой видимости)
Верхний диапазон тревожной температуры	40°C-80°C
SWL	Дисплей по Фаренгейту (вкл. статус) Дисплей по Цельсию (выкл. статус)

3. Установка

При установке правильно вставьте батареи и датчик автоматически перейдет в рабочее состояние.

4. Настройка

Переход в режим Настройка происходит по одновременному нажатию на обе кнопки K1 и K2. Нажатием K1 (вверх) или K2 (вниз) вводится температура верхней границы оповещения. Вверх значит увеличение температуры, а вниз снижение. Нижняя граница температуры датчика 40°C и ниже нее температуру установить нельзя.

Если нет дальнейших операций по настройке, то через 10 сек датчик автоматически выйдет с режима настройки.

5. Рабочее состояние

В этом состоянии датчик измеряет температуру окружающей среды и отображает ее на цифровом дисплее. Если она будет выше, чем установленная в настройках температура тревоги, то будет громко звучать сигнал датчика и быстро мигать красный индикатор.

Когда температура окружающей среды ниже установленной температуры датчика, то тревоги не будет.

