5.12.2017

ДОМОФОНИЯ *НІКVISION*

Александр Кривонос РЕТROVICH

домофония

| Подключение IP домофона Hikvision | 2 |
|--|---------|
| Настройка IP домофона Hikvision – режим «Вилла» | 3 |
| Подключение дополнительного домофона | 13 |
| Настройка языка меню и сообщений | 15 |
| Программирование карт доступа IP ДОМОФОНА HIKVISION- режим «Вилл | ıa» .16 |
| Подключение электрозамка к ір домофону Hikvision | 16 |
| Подключение дополнительных IP камер | 17 |
| Возможность объединения с ІР системой видеонаблюдения | 19 |
| Подключение тревожных датчиков | 19 |
| Мобильное приложение Hik-Connect | 21 |
| Отправка уведомлений на мобильное устройство | 21 |
| Настройка доступа к домофону через сайт Hik-Connect | 22 |
| Многоквартирная домофония | 27 |
| Подключение вызывных панелей в варианте «Апартаменты» | 28 |
| Настройка двух-абонентской вызывной панели ip домофона Hikvision | 30 |
| Контроль доступа в «Апартаментах» | 34 |
| Настройка системы контроля доступа в «Апартаментах» | 35 |
| Дополнительные сервисы iVMS-4200 Access Control многоквартирной | |
| домофонии | 42 |
| Звонки на домофоны | 42 |
| Отправка текстовых сообщений | 45 |
| Что такое интерком? | 47 |
| Заключение | 48 |

Подключение и настройка ір домофона Hikvision

Сегодня уже никого не удивишь цветным видео домофоном или многоквартирным аудио домофоном. Но прогресс не стоит на месте и на замену аудио и видео домофонам пришли IP домофоны, которые отличаются своей высокой функциональностью и технологичностью.

Мировой лидер продаж систем видеонаблюдения Hikvision не остался в стороне и выпустил свою линейку IP домофонов.



IP домофоны Hikvision поддерживают питание 12B DC, а также питание по Passive PoE, однако PoE не стандартный – 24V DC. Его обеспечивают штатные Видео-Аудиодистрибуторы или проще Passive PoE коммутаторы от Hikvision DS-KAD606 на 6 PoE портов и DS-KAD612 на 12 PoE портов.



DS-KAD606



DS-KAD612

| | | Разъемы и интерфей | ісы |
|---------------------|----|--------------------|--------------------------|
| Название | Nº | Цвет | описание |
| | 1 | желтый/синий | ALARM_1 |
| Тревожные | 2 | желтый/оранжевый | ALARM_2 |
| входы | 3 | желтый/зеленый | ALARM_3 |
| (ALARM IN) | 4 | желтый/коричневый | ALARM_4 |
| | 5 | желтый/черный | ALARM_GND |
| Питание | 6 | красный | интерфейс питания 12B DC |
| Заземление (GND) | 7 | черный | заземление |
| DC 405 | 8 | оранжевый | RS485+ |
| K5485 | 9 | желтый | RS485- |
| Тревожные | 10 | розовый | DR_NC |
| выходы | 11 | синий | DR_NO |
| (ALARM OUT) | 12 | коричневый | DR_COM |
| LAN | 13 | LAN | сетевой интерфейс |

Решив вопрос питания, подключаем IP домофоны Hikvision в вашу локальную компьютерную сеть через обычный Ethernet коммутатор или WiFi с внешним питанием домофона 12V или через DS-KAD6xx.



* С прошивками 1.4.70 и старше одновременное использование в домофонах Ethernrt и Wi-Fi невозможно, однако вызывные панели всегда подключаются только кабелем.

* Модели домофонов без Wi-Fi не могут быть

подключены к 🧿 Hik-connect или 🏂 EzViz.

* На смартфонах и планшетах можно получать изображения с камер вызывных панелей, принимать звонки гостей с вызывной панели и открывать привязанный к ней замок используя мобильные приложения Hikvision как при локальных подключениях по Wi-Fi, так и в любом месте через Интернет, о чём ниже..

Настройка IP домофона Hikvision – режим «Вилла»

В программе SADP активируем вызывную панель и монитор домофонной системы. После активации присваиваем каждому устройству IP адрес и шлюз (Gateway)

| SADP | | | | | | | | • _ |
|-------------|-----------------------------|----------|--------------|------|---------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| otal number | of online devices: 3 | | | | | Export | Refresh | Modify Network Parameters |
| I I ID | - Device Type | Security | IPv4 Address | Port | Software Version IPv4 Gateway | HTTP Port | Device Serial No. | Enable DHCP |
| 001 | DS-7608NI-E1 | Active | 192.168.1.90 | 8000 | V3.4.62build 160 192.168.1.1 | 80 | DS-7608NI-E108201 | Device Serial No. |
| 002 | DS-KH6310 | Inactive | 192.0.0.64 | 8000 | V1.4.11build 161 192.0.0.1 | 80 | DS-KH63100120170 | ID Address |
| 003 | DS-KV8102-IP | Inactive | 192.0.0.65 | 8000 | V1.4.11build 161 192.0.0.1 | 80 | DS-KV8102-IP012 | IP Address: |
| ß | | | | | | | | Port: |
| | | | | | | | | Subnet Mask: |
| | | | | | | | | Gateway: |
| | | | | | | | | IPv6 Address: |
| | | | | | | | | IPv6 Gateway: |
| | | | | | | | | IPv6 Prefix Length: |
| | | | | | | | | HTTP Port: |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Security Verification |
| | | | | | | | | Admin Password |
| | | | | | | | | Admin Password. |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Modify |
| 1 | | | | | | | | Forgot Pass |



Поскольку устройства домофонии не имеют web-интерфейса, все важные настройки рекомендуется делать через iVMS-4200 последних версий или специализированный iVMS-4200 Access Control. Старые версии и BatchConfig выдают меню настроек устройств домофонии не корректно.



Впрочем, некоторые системные настройки, а также настройки охранных зон, вызова лифта и прочего делаются непосредственно на домофоне используя touch screen.



Настройку устройств будем производить в программе IVMS - 4200. Добавляем наши IP домофоны в клиент iVMS - логин и пароль - тот что задали при активации

| йл Система Вид Инструменты По | омощь | | | | iVMS-4200 | | | | sasha 🕄 |) 🖬 🛗 11:20:2 | 1 🔒 🔒 |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|------------|---------------|------------------|
| 📰 Панель управления 🔂 | Основной ракуро | S 🔮 Ynpar | зление устройствои | | | | | | | | |
| Device 🖬 Fpynna | | | | | | | | | | | |
| Организация | Management d | evice (1) | | | | | | | | | O Re |
| Hik Device | + Add | Modify X Remove | ✿ Config 鱡 C | RCode 🔮 A | Activate 🔜 Devi | ce Status 💄 0 | Inline Users | | ٩ | мльтровать | |
| Добавить новый тип устройств | Device Type | Nick Name | Connection Con | nection Parame | Serial No. | 0201606164 4006 | 1201676000000 | Security | Net Status | Refresh | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Online device (| 3) at di Add all 17 | Madity palinfa | Comeback | Activata | | | | dum tr | •• Refre | esh Every 60 |
| | IP * | Device Type | Firmware | /ersion | Safe Status | Server Port | Device Serial No. | Start time | Be Add | ed | |
| Hikvision Device: Encoding Device/Door | 192.168.1.80 | DS-KH6310 | V1.4.11bui | d 161226 | Active | 8000 | DS-KH63100120 | 2017-05-05 16:11:11 | No | | |
| Station/Decoder/Storage Server/Indoor Station/Master Station/Security Control Panel/Access Controller | 192.168.1.81 | DS-KV8102-IP | V1.4.11bui | d 161226 | Active | 8000 | DS-KV8102-IP01 | 2017-05-05 16:11:59 | No | | |
| | 192.168.1.90 | DS-7608NI-E1 | V3.4.62bui | d 160503 | Active | 8000 | DS-7608NI-E108 | 2017-05-05 10:22:36 | Yes | | |
|) 🚯 🗃 💠 | | | | | | | | | | | * |
| йл Система Вид Инструменты По | омощь | | | <u>æ</u> | iVMS-4200 | | | | sasha 🕄 | 0 🔤 🛗 11:20:3 | 12 🔒 - |
| 👬 Панель управления 🛛 🔂 | Основной ракуро | S 🚔 Ynpai | вление устройство | 4 | | | | | | | |
| Device Tpynna | | | | | Add | | | × | | | |
| Организация | Management d | evir Add mode: | | | | | | | | | O Re |
| Hik Device | + Add 🖸 I | Mot IP/Domain | Name 💿 IP Reg | ion 👃 E | home 🕓 | COM | IP Server | | d | бильтровать | |
| + Добавить новый тип устройств | Device Type | Nic 🕖 HIDDNS | 🕖 Bulk In | nport | | | | Security | Net Status | Refresh | |
| | Устройство и | regi | | a dealer | | | | Weak | 9 | 0 | |
| | | | User Name: | admin | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Online device (| 3) | | | | | | | | O Refre | esh Every 60 |
| | + Add to clie | nt | | | | Ade | d Отмена | | Фильт | оовать | |
| | IP | Device Type | Firmware | /ersion | Safe Status | Server Port | Device Serial No. | Start time | Be Add | ed | |
| Hikvision Device: Encoding Device/Door Station/Decoder/Storage Server/Indoor | 192.168.1.80 | DS-KH6310 | V1.4.11bui | ld 161226 | Active | 8000 | DS-KH63100120 | 2017-05-05 16:11:11 | No | | |
| Station/Master Station/Security Control Panel/Access Controller | 192.168.1.81 | DS-KV8102-IP | V1.4.11bui | ld 161226 | Active | 8000 | DS-KV8102-IP01 | 2017-05-05 16:11:59 | No | | |
| | 192.108.1.90 | DS-7000INI-E1 | V3.4.02DU | 100505 | Active | 8000 | DS-7006INI-E106 | 2017-03-03 10:22:30 | Tes | | |
| Панель управления Панель управления Панель управления | омощь Основной ракур | c 📑 Ynpa | вление устройство | <u>ک</u> ۸ | iVMS-4200 | | | | sasha 🤅 | 0 🚥 🛗 11:20:4 | ★ 47 ₽ |
| | Management d | levice (3) | | | | | | | | | O R |
| | + 140 - 20 | Hodity 🐸 Domo | Config No. | PCode = | Activate | | | | | TOPOT | |
| Добавить новый тип устройств | Device Time | Nick Name | Connection | nection Pare | a Sarial Ma | | | Security | Net Status | Refrech | |
| | Устройство | registrator | TCP/IP 102 | 168.1.90-8000 | DS-7608NILE1 | 08201606164ARP4 | 513916768WCVU | Weak | (a) | Nerresh | |
| | InDoor Device | 182.168.1.80 | TCP/IP 192. | 168.1.80:8000 | DS-KH6310012 | 20170309WR72987 | 70703CLU | Weak | 0 | 0 | |
| | OutDoor De | 192.168.1.81 | TCP/IP 192. | 168.1.81:8000 | DS-KV8102-IP | 0120170311WR730 | 0539410CLU | Weak | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Online device (| 3) | | | | | | | | 0.8-6 | resh Every 4 |
| | + Add to clie | nt 🕂 Add all 🛛 | 3 Modify netinfo | Comeback | Activate | | | | Фильт | ровать | Son Every C |
| | IP * | Device Type | Firmware | Version | Safe Status | Server Port | Device Serial No. | Start time | Be Add | led | |
| Hikvision Device: Encoding Device/Door | 192.168.1.80 | DS-KH6310 | V1.4.11bu | 14 161226 | | | DE KU62100120 | 2017-05-05 16:11:11 | Ves | | |
| Station/Decoder/Storage Server/Indoor | | | | 10 101220 | Active | 8000 | D3-KH03100120 | | | | |
| Station/Master Station/Security Control | 192.168.1.81 | DS-KV8102-IP | V1.4.11bu | ld 161226 | Active | 8000 8000 | DS-KV8102-IP01 | . 2017-05-05 16:11:59 | Yes | | |
| Station/Master Station/Security Control Panel/Access Controller | 192.168.1.81 192.168.1.90 | DS-KV8102-IP DS-7608NI-E1 | V1.4.11bu V3.4.62bu | ld 161226 ld 161226 ld 160503 | Active Active Active | 8000 8000 8000 | DS-KV8102-IP01 DS-7608NI-E108 | . 2017-05-05 16:11:59 . 2017-05-05 10:22:36 | Yes | | |

Для настройки необходимо войти в удалённую конфигурацию устройства

| йл Система Вид Инструме | нты Помощь | | | | iVMS-4200 | | | | sasha 🚯 | 🚾 🛗 11:20:49 | 9 🔒 🛛 |
|---|---------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|--------------|------------|
| 📲 Панель управления | 👧 Основной ракурс | 📑 Упра | звление устройством | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Организация | Management de | evice (3) | | | | | | | | | O Re |
| and Hile Desire | + Add 12 N | lodify 🗙 Remove | Chafia 🐺 Q | RCode 🔍 A | clivate | | | | Фильтро | вать | |
| Добавить новый тип устро | ойств Device Type | lick Name | Connection Conn | ection Parame | Serial No. | | | Security | Net Status | Refresh | |
| | Устройство ге | egistrator | TCP/IP 192.16 | 68.1.90:8000 | DS-7608NI-E108 | 320160616AARR6 | 13916768WCVU | Weak | 0 | 0 | |
| | InDoor Device 1 | 92.168.1.80 | TCP/IP 192.16 | 68.1.80:8000 | DS-KH63100120 | 170309WR729870 | 0703CLU | Weak | 0 | 0 | |
| | OutDoor De 1 | 92.168.1.81 | TCP/IP 192.16 | 68.1.81:8000 | DS-KV8102-IP01 | 120170311WR730 | 539410CLU | Weak | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Online device (3 |)) | | | | | | | | O Refre | sh Every 6 |
| | + Add to clier | nt 🕂 Add all [| 🗄 Modify netinfo 🛛 🔶 | 9 Comeback | P Activate | | | | Фильтро | вать | |
| | IP * | Device Type | Firmware V | ersion | Safe Status | Server Port | Device Serial No. | Start time | Be Added | | |
| Hikvision Device: Encoding Device | e/Door 192.168.1.80 | DS-KH6310 | V1.4.11build | d 161226 | Active | 8000 | DS-KH63100120 | 2017-05-05 16:11:11 | Yes | | |
| Station/Decoder/Storage Server/In Station/Master Station/Security Co | introl 192.168.1.81 | DS-KV8102-IP | V1.4.11build | d 161226 | Active | 8000 | DS-KV8102-IP01 | 2017-05-05 16:11:59 | Yes | | |
| FalleiAccess Collabiler | 192.168.1.90 | DS-7608NI-E1 | V3.4.62build | d 160503 | Active | 8000 | DS-7608NI-E108 | 2017-05-05 10:22:36 | Yes | | |
| 🔰 🤱 🗺 🐽 Немсправност | ь сигнализации | | | улапен | ная настроика | | | | × | la sia | 1 |
| йл Система Вид Инструм | | | | Jaanen | nus nucrponicu | | _ | _ | | 11:20:49 |) 🔒 🕒 |
| Панель управления | - 🕲 Система | | Показать инфо | ормацию о | б устройстве | | | | | | |
| Device 🖬 Группа | Основнов | бустройстве | Осн.информация | | | | | | | | |
| Организация | Время | | Тип устро | ойства: DS-К | H6310 | | | | | | O Re |
| Hit Device | 🔮 Обслуж. систем | ы | Серийный номер у | стро DS-К | H631001201703 | 09WR72987070 | 3CLU | | | BTh | |
| Добавить новый тип уст | 💮 Пользователь | | инфо.вкусии | | | | | | | Refresh | |
| | @ RS485 | | Bancura | ерсия: V1.4.1 | 1 build 161226 | | | | | 0 | |
| | 🕐 🚳 Интерком | | Берсия | платы. 0/1303 | | | | | | 0 | |
| | 🖭 🚳 Сеть | | | | | | | | | 0 | |
| | 🛓 🌀 Экран | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | • Refre | sh Every 60 | |
| | | | | | | | | | | ать | |
| | | | | | | | | | | | |
| Hikvision Device: Encoding Device | | | | | | | | | | | |
| Station/Master Station/Security C | | | | | | | | | | | |
| - diremactess controller | | | | | | | | | | - | |
| 🔪 🧥 ன 🍁 Неисправнос | | | | | | | | | | | * |

Введённые после активации сетевые параметры в SADP можно изменить здесь:

| | удалённ | ая настройка | × |
|--|---|--|---|
| Система Система Интерком Конфигурация идентификатора Параметры времени Разрешающий пароль Сигнал тревоги Сведения об IP-камере Входной/выходной объем Импорт звонка Молорт звонка Сеть Настройка локальной сети Конфигурация связанной сети | Настройка локальной сети Настройка локальный IP-адрес: Локальный IP-адреса: Маска подсети IP-адреса: Шлюз: Порт: | 192.168.1.160 255.255.255.0 192.168.1.1 8000 Сохранить | |

Указываем и сохраняем локальные сетевые параметры Indoor Station.

Эти данные также можно внести через экран самого домофона.

Однако, если предполагается использовать для домофона Wi-Fi подключение, настройку сети необходимо выполнять только с него. Включение DHCP не рекомендуется.

| | Настройки | сети | Â |
|----|--|------------------|---------------|
| | рнср о | тправка Email 🖉 | 🕑 Локал. инф. |
| | Введите IP-адрес вручную. 192.168.1.160 | 0 | Сеть (|
| | Сеть подключена. Активировать Wi-Fi | 0 | Время синхр. |
| (; | Включите функцию Wi-Fi для под | (КЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ | Восстан-ть |
| | | | |

Активация Wi-Fi отключает использование Ethernet подключения. Локальные сетевые параметры в этом случае в iVMS будут относиться к сети Wi-Fi.

С целью русификации - надо прошить каждое устройство. Ссылки на многоязычную прошивку для IP домофонии можно получить по запросу в техподдержку. Выбираете из iVMS-4200 Access Control полученную прошивку на диске своего компьютера и нажимаете обновить. Не путайте прошивки для вызывной панели и домофона, они, как правило, имеют одинаковую версию и отличаются только кодом в названии архива:

VIS_**_А - для всех домофонов, мастер станций и вызывных панелей 8-й серии (DS-KD8002-VM и DS-KD8102-V)

VIS_**_Е - для вызывных панелей KV серии (DS-KV8102-IP(VP), DS-KV8X02-IM)

VIS_**_C - для DS-KD6002-VM и DS-KD3002-VM

Не забывайте разархивировать прошивку перед обновлением. Разархивированные прошивки имеют одинаковые имена ко всем устройствам Hikvision.



Тоже самое делаем для вызывной панели

| йл Система Вид Инструм | | удалённая настройка | × 🛤 11:31:59 🔒 - |
|---|--|---|--------------------|
| 📰 Панель управления | 🖃 🚳 Система | Показать информацию об устройстве | |
| | 😵 Информация об устройстве | Оснинформация | |
| Device Группа Организация | Основное Время Обслуж. системы | Тип устройства: DS-KV8102-IP Серийный номер устро DS-KV8102-IP0120170311WR730539410CLU Инфо.ве(;;ни | C Re |
| 🕂 Добавить новый тип уст | Пользователь | Версия: V1.3.0 build 160426 | Refresh |
| | | Версия платы: 0х/100 | 0 |
| | Сеть | | 0 |
| | 🖭 🔞 Экран | | ø |
| | | | |
| | | | |
| | | | • Refresh Every 60 |
| | | | ать |
| Hikvision Device: Encoding Devir Station/Decoder/Storage Servern Station/Master Station/Security C Panel/Access Controller | | | |

Но кроме замены прошивки вызывную панель нужно перевести в режим «Дверной коммутатор» (Doorphone) для однокнопочной панели.

| йл Система Вид Инструм | | удаленная настрои | ka | ▲ 11:33:30 |
|--|---|--|-------|----------------------------------|
| 📰 Панель управления | Система Система | Настройка номеров комнат Настройка номера устройства | | |
| Организация Организация → Нік Device → Добавить новый тип уст | Конфигурация идентификатора Параметры времени Управление входом и лифтом Исходящий интерфейс устройс Входной/выходной объем Address List Сеть Хран | Тип устройства: Номер проекта: Номер жилого массива: Номер дома: Номер дома: Номер дома: 1 Этаж: Номер: Сохранить | катор | © Re ITb Refresh O O |
| Hikvision Device: Encoding Devi Station/Decoder/Storage Servert Station/Master Station/Security C Panel/Access Controller | | | | € Refresh Every 6 |

После сохранения изменения типа панели она также перезагрузится

| 🚮 Настройка ір домофона Hik | rvision.mp4 | | - 0 | × |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| Файл Вид Воспроизведение | Навигация Закладки Помощь | | | |
| йл Система Вид Инструм | | удаленная настроика | 11:33:34 | A - |
| 🔚 Панель управления | 🖭 🌀 Система | Настройка номеров комнат | | |
| | 🖃 🚳 Интерком | Настройка номера устройства | | |
| Device Tpynna | 🛞 Конфигурация идентификатора | Тип устройства: Дверной коммуникатор | _ | |
| Организация | 🎡 Параметры времени | Сохранить | | • Re |
| to Hik Device | 🎡 Управление входом и лифтом | Condition | ать | |
| 💠 Добавить новый тип уст | 🎡 Исходящий интерфейс устройс | | Refresh | |
| | Входной/выходной объем | | 0 | |
| | Address List | | 0 | |
| | 🖈 🕼 Сеть 📑 | Перезапуск | 0 | |
| Hikvision Device: Encoding Devi | L | ОК Отмена | • Refrest | 1 Every 6(|
| Station/Decoder/Storage Server/ Station/Master Station/Security C Panel/Access Controller | | | | , |
| у 🥁 🔛 🧛 Ошнока кода | | u u | | |
| | | | e) - | J |
| 🗃 Пауза [H/W] | | | 02:43 / 04:1 | 6 346 |

После перезагрузки нужно снова зайти в удалённую конфигурацию вызывной панели и продолжить настройку, указывая адрес домофона

| 🛍 Настройка ір домофона Hil | rvision.mp4 | | - 0 | × |
|--|-----------------------------|---|-----------------|----------|
| Файл Вид Воспроизведение | Навигация Закладки Помощь | บกลุกอันเหล่า และชาวนับว่อ | | |
| йл Система Вид Инструм | | удаленная настроика | 11:49:06 | A - |
| 🚟 Панель управления | 🖃 🌀 Система | Настройка параметров сети и SIP | | |
| | Информация об устройстве | Конфигурация связанной сети | | |
| | 💮 Основное | Тип устройства: Дверной коммуникатор \vee | | O Re |
| Организация | Время | IP-адрес основной станции в помещении: 192.168.1.80 | | 0 110 |
| To Hik Device | Пользователь | Сохранить | ать | |
| Добавить новый тип уст | 🛃 🚳 Интерком | | Refresh | |
| | - 🕜 Сеть | | 0 | |
| | 🎡 Настройка локальной сети | | 0 | |
| | Конфигурация связанной сети | | - | |
| | 速 🚳 Экран | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 2.5.1 | |
| | | | Refresh | Every 60 |
| | | | ать | |
| | | | | |
| Hikvision Device: Encoding Devi Station/Decoder/Storage Server/ | | | | |
| Station/Master Station/Security C Panel/Access Controller | | | | _ |
| | | | | |
| 🔰 🤱 🚰 🍁 Ошибка кода | | | | * |
| | | | 21 | 1 |
| | | | <u>ال</u> الا - | J~ |

Затем продолжить настройку домофона, зайдя в его удалённую конфигурацию

| йл Система Вид Инструм | | удаленная настро | 1Ka | × ∎ 🖽 12:01:29 🔒 |
|--|--|---|--|---|
| Панель управления | 🖃 🚳 Система | Настройка параметров сети и SIP | | |
| | 🎡 Информация об устройстве | Конфигурация связанной сети | | |
| Device Trynna Организация Hk Device Aoбавить новый тип уст Aoбавить новый тип уст Hikvision Device: Encoding Devi Station/Decoder/Storage Servent Station/Decoder/Storage Servent Station/Jacter Station/Security C Panel/Access Controller | ☺ Основное ☺ Время ☺ Обслуж. системы ☺ Пользователь ☺ R5485 ♥ ♥ Мнтерком ⓒ C сть ☺ Hacтройка локальной сети | Тип устройства: IP-адрес основной станции: IP-адрес (основного) домофона: IP-адрес SIP-сервера: IP-адрес панели управления безопасностью: Порт панели управления безопасностью: Тип основного домофона: Режим подключения: | Внутренняя станция 0.0.0 192.168.1.81 0.0.0 0 0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Refresh Re |
| 🔰 🥼 ன 🍁 Неисправнос | | | | Сотранено |

Здесь нужно указать адрес вызывной панели и её тип

| IP-адрес SIP-сервера: | 0.0.0.0 |
|--|--|
| Р-адрес панели управления безопасностью: | 0.0.0.0 |
| Порт панели управления безопасностью: | 0 |
| Тип основного домофона: | Основной домофон (🗸 |
| Режим подключения: | Основной домофон (тип Основной домофон (тип |
| | Сохранить Основной домофон (тип V) |
| | |

Также, это можно сделать, используя экран домофона в разделе устройств. Там же можно добавить дополнительные однокнопочные вызывные панели. Их не может быть больше 8.

Как уже говорилось ранее, к домофону можно подключать сторонние камеры и даже регистраторы целиком в этом же разделе для просмотра камер по желанию.

В разделе устройств также добавляются все остальные центры оповещения и устройства текущей сети

| | Управление устройствами | Â |
|---------------------------------|---|--|
| Н Добавить устройство | Плавный домофон (серия D) Выбрать тип устройства | Покациниф. Сеть Устройство |
| 3 Центр Тип:Центр | с See See See IP-камера DVR/DVS/N Дверной ком | Время синхр. Восстан-ть |
| | | |

Настройка домофонов в режиме «Вилла» на этом заканчивается, но в многоквартирном режиме, что будет рассмотрено ниже настроек значительно больше.

Подключение дополнительного домофона

При желании можно подключить дополнительные домофоны. Всего добавить можно 5 шт., выбрав конфигурацию вызывной панели «Добавочный номер станции» в удалённой конфигурации домофона.



После перезагрузки в этом же пункте меню указать номер дополнительного домофона (1-5).

| 1 | удалённая настройка × |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 🖃 🚳 Система | Настройка номеров комнат |
| 🎡 Информация об устройстве | Настройка номера устройства |
| 🛞 Основное | Тип устройства: Побавошный номер с |
| 🎡 Время | |
| 🎡 Обслуж. системы | |
| 🎡 Пользователь | Сохранить |
| @ RS485 | |
| 🖃 🚳 Интерком | |
| 🎲 Конфигурация идентификатора | |
| 🎡 Параметры времени | |
| 🞡 Разрешающий пароль | |
| 🎡 Сигнал тревоги | |
| 🎡 Входной/выходной объем | |
| 🎡 Импорт звонка | |
| 🖃 🚳 Сеть | |
| 🎡 Настройка локальной сети | |
| 🎡 Конфигурация связанной сети | |
| | |

А также в связной сети указать - адрес основного

| | удалённая настрой | і ка |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 🚳 Система | Настройка параметров сети и SIP | |
| 🎡 Информация об устройстве | Конфигурация связанной сети | |
| 🎡 Основное | Тип устройства: | |
| 🎡 Время | | 100 160 1 154 |
| 🎡 Обслуж. системы | п-адрес основной станции в помещении. | 192.106.1.194 |
| 🎡 Пользователь | Режим подключения: | Эта же сеть |
| 🎡 RS485 | | Сохранить |
| 🚳 Интерком | | |
| 🎡 Конфигурация идентификатора | | |
| 🎡 Параметры времени | | |
| 🎡 Разрешающий пароль | | |
| 🎡 Сигнал тревоги | | |
| 🎡 Входной/выходной объем | | |
| 🎡 Импорт звонка | | |
| 🛛 🚳 Сеть | | |
| 🎡 Настройка локальной сети | | |
| 😤 Конфирирации свозанной сели | | |

Аналогично можно на самом домофоне, используя touch screen:

| | Тип домофона | Номер комнаты. | 0 | Локал инф. |
|----|--------------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| ۵≡ | Домофон > | 0 | • | Сеть |
| | Домофон 🗸 | | - | Verenieren |
| | Расш. домофон | | 1994 | Устроиство |
| - | Стандарт видео | | | Время синхр. |
| 9 | * Перезагрузитесь после измен | ения стандарта видео. | F | Восстан-ть |
| | PAL | > | | |
| | Продолжительность на | блюдения | | |
| 0 | * Можно установить макс. длите | альность наблюдения. | | |

Настройка языка меню и сообщений

Начиная с прошивки 4.1.70 домофоны поддерживают многоязычность.

Изначально все меню на английском, но можно выбрать русский.

Выбор языка интерфейса предусматривает и смену языка голосовых сообщений

| | | Обслуживание сист | емы | ñ |
|--------------------|---------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | | Карта ТF Условия обслуживания: 7 МБ/3811 МБ | English | Пароль |
| | SU | Очистить экран *Удерживайте кнопку блокировки для выкл. режи | Italiano Русский 🗸 | Не беспокоить |
| | 5 | Вер: V1.4.70 build 170222 Пароль: VNTYUE Модель: DS-КН8301-WT Номер: 666745443 | Deutsch Nederlands | Ф. Охрана |
| Sales and | | Язык системы | Русский > | Настр-ки зон Обслужив-е |
| | $\overline{}$ | Настройки режима/зоны тревоги | | Конфигурация |
| Contraction of the | 11 | Управление лифтом | | • Информация |

Программирование карт доступа IP ДОМОФОНА HIKVISIONрежим «Вилла»

IP домофоны Hikvision поддерживают стандарт карт Mifare-1.

В домофонах в режиме «Вилла» для выпуска карт необходимо сначала приложить к считывателю мастер-карту (в комплекте поставки). Затем программируем нужное количество карт для абонентов просто поочередно прикладывая карты к считывателю, завершаем выпуск карт повторно приложив мастер карту к считывателю. В последних прошивках ни каких сообщений по этому поводу не выводится, прикладывание мастер-карты и прописываемых карт сопровождается одиночным звуком «пик». Общее количество карт, поддерживаемое вызывной панелью – 254. В таком режиме программирования можно прописать одну карту все 254 раза, не оставив место для других, если её «пропикать» 254 раза между двумя прикладываниями мастер-карты. Также в этом режиме невозможно управлять картами. Для удаления карты необходимо сбрасывать на заводские настройки вызывную панель, настраивать её наново и поновой прописывать актуальные карты.

Подключение электрозамка к ір домофону Hikvision

Для подключения к ір домофону Hikvision электромеханического замка необходимо плюс питания соединить с электро-механическим замком и синим кабелем вызывной панели, для электромагнитного – с розовым, а минус соединить с зеленым кабелем вызывной панели в любом из случаев.



Подключение дополнительных IP камер

Помимо выполнения стандартных функций, IP видеодомофония может интегрироваться с системами видеонаблюдения Hikvision. В настройках IP видеодомофона Hikvision можно добавить до 16 IP-камер или каналов с DVR. Это позволит с монитора домофона смотреть что показывают ваши камеры.



| A | удалённая настройка | × |
|--|---|---------------------------------------|
| С Система | Сведения об IP-камере | |
| у 🤬 Информация об устройстве | Сведения об IP-камере | |
| Основное | Добав Изменить Удалить Экспорт И | 1мпорт |
| 🔮 обслуж. системы | Индекс Имя устройства Режим получе URL | Протокол изготовителя Поль Пароль |
| аранананананананананананананананананана | 1 192.168.1.158 Прямой | Протокол HIK admin ***** |
| @ RS485 | 2 DopCam2 Прямой | Протокол HIK admin ***** |
| Шемперком Конфигурация идентификатора | Тип устройства: Сетевая IP-камера | |
| Параметры времени Разрешающий пародь | Режим получения потока: Сетевая IP-камера DVR_NVR_DVS Device | |
| © Сигнал тревоги | имя устроиства: Дверной коммуникатор IP адрес: | |
| 🔅 Сведения об IP-камере | Порт. | |
|) 🥁 входнои/выходнои ооъем Шипорт звонка | Пользователь: | |
| 🕐 🏟 Сеть | Протокол изготовителя: Протокол НІК 🗸 | |
| | ОК Отмена | |
| | • | , |
| | | |

| | 0 | Add Device | × | 2 | ۲ | Local Info |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|---|------------|
| Add device | 2 | Please enter device name. | | | | Network |
| 8 | Ty; | Please enter the IP address. | | _ | | Device (|
| Center | ° 📮 | 554 | | | | Sync Time |
| Type:Center | Ту | admin | | | ĥ | Restore |
| | | Please enter the password. | | | | |
| | | 1:Bind 0:Cancel. | | | | |

При добавлении камеры, например, отображающей вход с другой стороны, изображение с которой Вы бы хотели видеть во время звонка с вызывной панели, нужно выбрать «Bind»/«Связывание», тогда её кнопка будет доступна для переключения отображения в период звонка и соединения только на домофоне DS-KH8301-WT.



Возможность объединения с ІР системой видеонаблюдения

Данная возможность позволяет вести запись с камеры вызывной панели на существующий в вашей локальной сети цифровой видеорегистратор. Вызывная панель подключается на регистратор как IP-камера пользовательским добавлением.

Подключение тревожных датчиков

К IP домофонам Hikvision (мониторам) можно подключить до 8 тревожных датчиков (например, таких как: газовый, задымления, движения, затопления, разбитие окон, двери, геркон и т.д.), что позволит спать спокойно во время длительного отъезда. Сигнал от них передаются на IP домофон, в центр управления на компьютер специалисту по безопасности, а также на мобильное устройство в случае 'W'-моделей домофонов, если подключен Hik-connect на устройстве. Данные функции на мой взгляд - крутые плюшки в данной системе, потому что именно эти функции, позволяют IP домофону выйти за рамки домофонных систем и частично заменить дорогостоящую систему умный дом. Датчики необходимо подключать на соответствующие контакты шлейфа, входящего в комплект домофона.





| | and the second secon | and the second se | the life state | | | | |
|---|---|---|----------------|-------------|----------|---|--------------|
| | No sone | Тип зоны | NO/NC | Тип тревоги | Задержка | Ô | Пароль |
| | Зона 1 | Датчик дыма | NO | 24/7 | Os/Os | F | Звук |
| ¥ | Зона 2 | Датчик газа | NO | 24/7 | 0s/0s | • | Не беспокоит |
| ٤ | Зона З | Активный ИК | NO | Отложенная | 30s/30s | | Охрана |
| | Зона 4 | Активный ИК | NO | Отложенная | 30s/30s | • | Настр-ки зон |
| | Зона 5 | Активный ИК | NO | Отложенная | 30s/30s | ø | Обслужив-е |
| | Зона б | Активный ИК | NO | Отложенная | 30s/30s | * | Kouturnauur |
| | Зона 7 | Активный ИК | NO | Отложенная | 30s/30s | × | конфигурация |
| | Зона 8 | Активный ИК | NO | Отложенная | 30s/30s | U | Информация |

Домофон может выполнять функцию охранной централи с подключенными датчиками и используя видеонаблюдение.

Реакции на события настраиваются с экрана домофона.



При наличии карточки памяти домофон ведёт журнал тревог и сохраняет скриншоты по событиям.

| | | CALCULATION OF THE | |
|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Тип зоны | Время | Выгружено | Оповещени |
| Антивандальная сигнализация | вчера 12:49:40 | Да | А Сообщение |
| Антивандальная сигнализация | 03-22 15:00:54 | Да | 🔔 Тревоги |
| Антивандальная сигнализация | 03-06 11:01:22 | Да | Снимки |
| Антивандальная сигнализация | 03-01 12:30:06 | Да | |

Мобильное приложение Hik-Connect

Специально разработанное мобильное приложение для смартфона позволяет отвечать на звонки с вызывной панели, открыть замок, принимать push-уведомления при активации тревожных датчиков, а также смотреть онлайн со всех IP камер в системе. Управление системой с помощью мобильного приложения позволяет пользователям вести удаленное наблюдение за объектом, отвечать на звонки и дистанционно открывать двери в помещении

Hik-Connect это облачный сервис доступа, представленный компанией Hikvision, который объединяет в себе сервис динамических доменных имён и сервис тревожных уведомлений. Для устройств Hikvision, таких как IP камера, Turbo DVR или NVR Hik-Connect предоставляет простой способ подключения к интернету без необходимости иметь выделенный IP адрес, а для домофонии кроме просмотра вызывной панели и подключенных к домофону дополнительных камер ещё и возможность открытия дверей каждой вызывной панели.

Отправка уведомлений на мобильное устройство

При наличии активного интернет соединения IP Домофон Hikvision способен отправлять push-уведомления на мобильный телефон или планшет если вам звонят с вызывной панели, а вас к примеру нет дома. В таком случае вы можете ответить на звонок с любой точки мира и при желании открыть дверь.

Push-уведомления так же очень полезны при срабатывании тревожных датчиков.

Для работы Hik-Connect не требуется активировать UPnP функцию в роутере и в настраиваемом устройстве или настраивать проброс портов в роутере вручную.

Модель и версия прошивки устройства должна поддерживать Hik-Connect, Устройство должно быть активировано, а в его базовых сетевых настройках должны быть прописаны IP адрес, маска подсети, шлюз и DNS.

Настройка доступа к домофону через сайт Hik-Connect

Введите адрес www.hik-connect.comв адресную строку веб-браузера.



Введите логин и пароль к заранее созданному аккаунту. Если у вас нет аккаунта – зарегистрируйте аккаунт.

| account/en | nail |
|------------|----------------------|
| password | |
| | Forgot the Password |
| | Login |
| No account | t? Register one now. |
| | Register |

Перейдите к управлению устройствами и кликните «Add» (добавить)

| र्दुः | Device Managen | nent [| Device Serial I | No. 🗸 🤤 | Search by De | wice Serial No. Q | 0 | Add |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|---------|--------------|-------------------|------------|---------|
| Device Management | Device Domain | Device Se | rial No. | IP/F | Port No. | Device Status | Device Ope | eration |
| 0 | | | | No | device. | | | |

Введите серийный номер устройства и нажмите «Search» (поиск)

| dd Device | | | |
|--------------------|-----------|--------|------|
| Device Serial No.: | 657836790 | Search | |
| | | G | ncel |

Когда соединение установлено (устройство должно быть запитано и подключено к Интернет) в всплывающем окне появляется модель устройства и подтверждённый серийный номер. Если это ваше устройство – кликните «+» для продолжения.

Примечание: Для домофона DS-KH6310-W необходимо подключение только по Wi-Fi чтобы работал и активировался Hik-Connect.

Введите верификационный код и нажмите добавить для завершения.

| ad Device | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Device Serial No.: | 657836790 | Search |
| Verification Code: | ••••• | |
| | | Cancel Add |

Всплывающее окно подтверждает доступ. Теперь устройство появляется на странице управления устройствами.

| SCS . | Device Managen | Device Ser | rial No. 🗸 Search by Devi | ce Serial No. 🔍 | O Add |
|-----------------|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| vice Management | Device Domain | Device Serial No. | IP/Port No. | Device Status | Device Operation |
| 2 | 497553057 | 497553057 | 68.129.421.132/80 | Online | |
| My Account | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Двойной клик по IP адресу устройству откроет новое окно с логином и паролем устройства.

Приложение представляет собой сервис, куда автоматически заносятся все добавленные в ваш профиль устройства. Устройства, добавленные через приложение, добавляются также на сайт.



Важно! Если устройство было добавлено через сайт, то в приложении потребуется повторное введение верификационного кода.

Кроме того, в приложении имеется весь основной функционал iVMS-4500 - добавление устройств вручную и по QR-коду, удаленный просмотр онлайн (с

изменением качества, звуком и т.д.) и воспроизведение записей, запись видео и изображений в ручном режиме, и получение уведомлений.

| | | | | | | | | | A 🖬 🖻 | 12417 | 🏻 🚛 💼 15:48 |
|-----------|-------------------|-----------------|--|-------------------------------|---|--|--|---|-------|--|-------------|
| ê D | Device | (+) | < но | овое устройство | P | K Hoi | зое устройство | Ø | < | Результаты | |
| | Device | | < Но Имя Режим регистрации Домен устройства Имя пользо вателя Пароль | Demo 01 Hik-Connect Domain | | Имя Режим регистрации Домен устройства Имя пользо вателя Пароль | pemo 01 Hik-Connect Domain | ♥ | | Сезультаты () () () () () () () () () () | |
| Сообщение | IN-CONNECT Device | о о о Больше | Камеры | 0 | | номер камеры Тиг Hik-Conne IP/Domai | о прегистрации ect Domain п Отменить | 0 | | | |

Для подключения домофона к мобильным устройствам необходимо на них установить мобильное приложение Hik-connect, в котором в одноимённой закладке, нажав «+», просканировать QR-code домофона, и получив данные об устройстве, добавить его, введя Verification code с этикетки или из вкладки обслуживания в настройках:

| 20 | ra ∎ ≪ ≵'¶ | 1 5:47 | | | | 🖕 Сохранение снимка экрана | 2.60 | 1 IN 1 | 15:48 |
|-------------|--|---------------|-------------|------------------------|---|--|---------|-----------------------------|-------|
| < | Сканирование QR-кода | L | < _ | Сканирование QR-кода | Ĺ | < Результаты | < | Добавление выполнено | |
| ľ | | 11 | | | | Введите код верификации устройства. | | Добавлено. | |
| | and the second s | 100 | | | | VIS(666745443) | | Добавить другое устроиство | |
| i | | | | | | admin 💙 | | Информация об устройстве | |
| | | 2 | | | | йцукенгшщзхъ | 666745 | 443 | |
| | | | | | | фывапролджэ | Режим о | тображения порта | |
| | | | | | | 🕇 я Скопировано в буфер обмена ё 💌 | ABTOM | этич. • • Ф нерт | |
| 4 86 | кл. QR-код устройства | | 4 Вы | кл.) QR-код устройства | | Sym 🔆 👎 Русский 🕨 🔅 🗗 | служер | ьи порт | |

Если всё прошло удачно, то появится сообщение о добавленности и предложение добавить ещё.

Вернувшись в исходный пункт, можно увидеть добавленное устройство, нажав на которое, можно увидеть отображение подключенных к домофону камер и камеры вызывной панели. Камеры и регистраторы должны быть уже подключены к домофону на момент подключения к Hik-connect домофона



При поступлении звонка с вызывной панели сигнал будет получен как на домофоне, так и через посредничество p2p cloud на активное мобильное приложение Hikconnect. При ответе на одном из устройстве вызов на других прекращается.

Сворачивание приложения в трей (статусную строку оповещения) и метод оповещения о звонке настраивается на мобильном устройстве пользователем самостоятельно в соответствии с рекомендациями его производителя и требованиями операционной системы (iOS, Android).



При ответе на оповещение о звонке разворачивается окно взаимодействия и начинается отображение камеры вызывной панели и включается звук. Если связь плохая, то видео можно отключить, нажав на белый квадратик. Дверь открывается по нажатию соответствующего значка с выдачей подтверждения в виде пузырька – Unlocked.

Многоквартирная домофония

Подобно другим системам видеодомофонов, Hikvision разработала платформу управления зданием для управления всей системой видеодомофонов в сообществе(комплекс многоквартирных зданий).

Master Station Hikvision DS-KM8301 (Главная Станция) – служит центром управления многоквартирной домофонной IP системы Hikvision.



Устройство обеспечивает прием/отправку видео и аудио вызовов на IP вызывные панели, IP-мониторы (домофоны) системы, поддерживаются открытие двери, а самое главное – хранит информацию о соответствии физических и IP адресов всех компонент домофонии, являясь SIP (Station Interchange Protocol) сервером для всех станций (аппаратных устройств) многоквартирной домофонии. Впрочем, по ошибке восприятия и перевода в период, когда доступно было только описание, Главную станцию назвали – «Панелью консьержа», но это не отражает её сути.

Все станции системы идентифицируются в многоквартирной системе «Апартаменты» не по IP адресам, а по номерам комнат, этажам, номерам домов и микрорайонов. А где в сети находится такая станция и хранит SIP сервер домофонии Hikvision.

В качестве основной вызывной панели в режиме «Апартаменты» может выступать практически любая вызывная панель, включая, как не странно, даже однокнопочные, но они должны быть в конфигурации Door Station (Домофон тип V), а не Doorphone (Дверной коммуникатор)



Но главное нужно помнить, что она только одна! Впрочем, к любому домофону можно добавить еще 8 однокнопочных вызывных панелей в режиме Doorphone (Дверной коммуникатор). От них домофон также будет получать вызовы. Однако так можно подключить и другие многоабонентские панели, но они не будут осуществлять вызов на этот домофон.

Примечание: Вызывная панель DS-KB8112 не может выступать в качестве основной панели в режиме «Апартаменты», т.к. в конфигурации Door Station (Домофон тип V) она работает в режиме дверного звонка, телефонного клиента стандартной SIP (Session Initiation Protocol) телефонии или клиента iVMS. Также, она не имеет встроенного считывателя карт доступа. В «Апартаментах» может применяться только как дополнительная панель.



Подключение вызывных панелей в варианте «Апартаменты»

При подключении одно-, двух- и четырёх-абонентских вызывных панелей в автономной системе Master Station Hikvision DS-KM8301 (Главную Станцию) можно

не использовать. Если в результате длительного отключения или перепрокладки локальной сети слетят настройки соответствия физических адресов IP, то их легко восстановить. Но при создании системы многоквартирной домофонии в современных многоэтажках использование Главной станции обязательно!

| | удалённая настройка | вызывной панели в " | Апартаментах" | × | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|---|--|--|--|--|
| 🖃 🗞 Система | Настройка парам | метров сети и SIP | | | | | | |
| 🎡 Информация об устройстве | Конфигурация связанной сети | | | | | | | |
| Основное | | Тип устройства: | Домофон | ~ | | | | |
| Время | IP- | дрес основной станции: | 192.168.1.194 | | | | | |
| Обслуж. системы Адрес Пользователь | Главной станции | IP-адрес SIP-сервера: | 192.168.1.194 | | | | | |
| | IP-адрес панели упра | вления безопасностью: | 0.0.0.0 | | | | | |
| 🙀 RS485 | Порт панели упра | вления безопасностью: | 0 | | | | | |
| 🖭 🚳 Интерком | | | Сохранить | | | | | |
| 🖃 🚳 Сеть | | | | | | | | |
| 🎡 Настройка локальной сети | | | | | | | | |
| 🌐 🔅 Конфигурация связанной сети | | | | | | | | |
| 🎡 FTP | | | | | | | | |
| 💽 🚳 Экран | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| A | удалённая настройка домофона в "Апарта | аментах" × |
|------------------------------|--|----------------------|
| с | Настройка параметров сети и SIP | |
| Информация об устройстве | Конфигурация связанной сети | |
| Основное | Тип устройства: | Внутренняя станция |
| Э Время Адрес ГЛ | авной станции IP-адрес основной станции: | 192.168.1.194 |
| ОСЛУЖ. СИСТЕМЫ Адрес вызы | вной панели IP-адрес (основного) домофона: | 192.168.1.65 |
| | ес Главной станции IP-адрес SIP-сервера: | 192.168.1.194 |
| | IP-адрес панели управления безопасностью: | 0.0.0.0 |
|) — 🚱 Сеть | Порт панели управления безопасностью: | 0 |
|) 🥮 Настройка локальной сети | Тип основного домофона: | Основной домофон (🗸 |
| Э Парадия связанной сети | Режим подключения: | Эта же сеть 🗸 |
| | | Сохранить |

Настройка двух-абонентской вызывной панели ір домофона Hikvision



Для подключения и настройки двух абонентской вызывной панели к IP видеодомофонам Hikvision заходим на вызывную панель в меню **интерком - набор номера**, указываем **этаж** и **комнату** для кнопки «Номер: 1».

| vitch System Файл Система Вид Ин | струменты Помоь | њ. | | <u>.</u> | IVMS-4200 | | | | | | admin 🕊 | 20.07:12 | 2 |
|--|---|--|---|-----------------------------|-------------|----------------------------------|----------|--------------|--------------|---------|---------------|----------------|------------|
| Панель управления 🛄 | Video Intercom | 🚔 Управл | пение устройством | | | | | | | | | | |
| cepeep 🖶 Fpynna 🛛 🖊 🚺 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Организация | Устройство для уг | правления (3) | | ~ | | | | | | | | | |
| 🔤 Устройство воднрования/Door | 🕂 Добавить уст | ройство 🗹 Из | мен 🗙 Удаление | 🕸 Удал. к | онфиг 📧 ОБ | -код 🌻 Акт | ивно 💄 | Онлайн-пол | ьзователь | О Обнов | ить все | Φωτ | ьтровать |
| Indoor Station/Master Station | Псевдоним | IP | Серийный номер | | | 6esonaci | ность | Статус польз | ов) Статус І | HDD | Статус записи | Статус сигнала | Статус про |
| 🖪 Сервер хранения данных | ipc_nomera | 192.168.0.65 | DS-2CD4A26FWD-IZH | 4S20170628CC | WR781861958 | | | 3 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Добавить новый тип устройств | regAvant | 192.168.0.200 | DS-7616NI-E21620170 | 228AARR7245 | 584844WCVU | | | Ø | 0 | | • | • | 0 |
| | vizov-Zabon | 192.168.0.112 | DS-KV8202-IM0120170 | 0309WR72987 | 0686CLU | Слабый | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Устройства Онлай Ф.Добавить в ко IP | iii Ke iiii Chi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | инфигурация идентифи араметры времени правление входом и ли сходящий интерфейс у одной/выходной объе абор номеря | икатора іфтом устройс | | Номер: 1 Этаж 1 Комната: 1 | Сохранит | b - | 6 | | | | |
| Encoding device/Outdoor Device: DVR/ DVSNVRIPC/IPD/IVIIS-4200 PCNVR/ VIIS-4200 EncodeCard server/Door Station/Outer Door Station/Door Station (V Series) | 192.168.0.112 | D 🔮 🚳 Экра | 5 | | | | | | | | | | |

Затем присваиваем так же и второй кнопке «Номер: 2» в этом же разделе меню - номер комнаты 2. Этаж не меняем (если не нужно), жмем сохранить.

| witch System Файл Система Вид Ин | струменты Помощ | ь | 10 | VMS-4200 | | | | admin f | 20:10:0 | 2 🖬 🗕 🗗 | | |
|---|---|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--|--|
| 📑 Панель управления 🛄 | Video Intercom | 🛃 Управление устройство | | | | | | | | | | |
| cepsep 📾 Fpynna | | | | | | | - | | | | | |
| Организация | Устройство для упр | авления (3) | | | | | | | | | | |
| С Устройство кодирования/Доог | 🕂 Добавить устр | ойство 🗹 Измен 💥 Удале | ние 🌣 Удал. ко | нфияг 🎬 QR-код | Активно | 🚨 Онлайн-по | ользователь 🤇 | Обновить все | Øitt | пытроваты | | |
| Indoor Station/Master Station | Псевдоним | Серийный ном | ep | P | безопасность | Статус пол | ьзов Статус HD | D Статус записи | Статус сигнала | Статус прои | | |
| 🖪 Сервер хранения данных | ipc_nomera 1 | 92.168.0.65 DS-2CD4A26FW | D-IZHS20170628CCV | /R781861958 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 💠 Добавить новый тип устройств | regAvant 1 | 92.168.0.200 DS-7616NI-E216 | 20170228AARR72458 | 4844WCVU | | 3 | 0 | 0 | 0 | ۲ | | |
| | vizov-2abon 1 | 92.168.0.112 DS-KV8202-IM0 | 120170309WR729870 | 586CLU | Слабый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | удалённая настройка х | | | | | | | | | | |
| | | 土 🌀 Система | H | астройка кнопи | и вызова | | | | | | | |
| | Устройства Онлайи Ф добавить в кли IP Т | Очтерком Конфигурация иде Очтерком Конфигурация иде Оправление входол Управление входол Исходящий интерф Входной/выкодной Набор номера Cers | На нтификатора и и лифтом нейс устройс объем | бор иомера Ног Э Комн | мер: 2 гаж: 1 ата: 2 Сохра | внить | 2 | | | | | |
| Encoding device/Outdoor Device: DVR/ DVSNVR/IPCIPD/INI8-4200 PCNVR/ IVINS-4200 PcoNVR/ IVINS-4200 EncodeCard seven/Door Station/Outer Door Station/Door Station (V Series) | 192,168.0.112 D | 🛓 🗟 Экран | | | | | | | | | | |

При настройке первого домофона в разделе интерком - конфигурация идентификатора присваиваем комнате номер 101, жмем сохранить. Затем переходим в сетевые настройки домофона в под.раздел конфигурация связанной сети и в строке «IP адрес основного домофона» прописываем IP адрес нашей вызывной панели, в нашем случае это 192.168.0.112, жмем сохранить.



Настройка второго домофона осуществляется аналогично первому, однако в меню настройки номера комнаты - указываем № 102. В сетевых настройках домофона в под.разделе конфигурация связанной сети в строке «IP адрес основного домофона» так же прописываем IP адрес нашей вызывной панели, в нашем случае это 192.168.0.112, жмем сохранить.



Если в системе есть Главная станция то во всех домофонах и вызывных панелях в под.разделе **конфигурация связанной сети** в строках «IP адрес основной станции» и «IP адрес SIP-сервера» указываем её адрес.

Показанная здесь настройка домофонов аналогична при использовании любых вызывных панелей в «Апартаментах».

Аналогично двух-абонентской вызывной панели настраивается четырёх-абонентская панель, присваивая кнопкам «Номер: 3» и «Номер: 4» соответствующие значения.



Контроль доступа в «Апартаментах»

Встроенный модуль для считывания карт стандарта MiFare-1, позволит открыть электро-замок и войти в помещение с использованием зарегистрированной в iVMS-4200 Access Control карты, приложив её к вызывной панели IP видеодомофона. Максимальное число карт для одного объекта составляет 2500. Информация с карты при считывании сохраняется в базе данных устройства.



Настройка системы контроля доступа в «Апартаментах»

Для начала, убедитесь, что все устройства вашей домофонной системы подключены в iVMS-4200 Access Control в модуле Access Control / Device Management:

| File | System View T | ool Help | | | | | | 📩 iVMS-42 | 00 | admin 🏵 🖾 🖽 12:50:41 😐 🗕 🗗 🗙 |
|------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------------------------|
| = | Control Panel | 🔝 🛛 Main Vi | ew 📳 | Access Control | 🧱 Video W | all 🚰 Device | Management | 💰 Heat Map | Cour | inting |
| | Device for Manage | ement (17) | | | | | | | | O Refresh All |
| 몲 | + Add 🖸 Mod | ify 🛪 Delete | Remote Co | onfiguration 🚟 🤇 | QR Code 🛛 🤋 Activ | ate | | | | Filter |
| | Device Type | Nickname | Connecti | Network Param. | Device Serial No. | | Security | Net Status | Refresh | h |
| 5 | Door Station | -192.168.1.138 | TCP/IP | 192.168.1.138:8 | . DS-KD8102-V012 | 0160409WR59083502 | 2CLU Weak | 0 | 0 | |
| | Indoor Station | -192.168.1.139 | TCP/IP | 192.168.1.139:8 | . DS-KH6310-W012 | 0170825WR8235990 | 59C Weak | 0 | 0 | |
| 8 | Master Station | -192.168.1.194 | TCP/IP | 192.168.1.194:8 | DS-KM830101201 | 70628WR788959548 | CLU Weak | 0 | 0 | |
| | Door Station | -192.168.1.65 | TCP/IP | 192.168.1.65:80 | DS-KB8112-IM012 | 0161123WR6841044 | 37C Weak | 0 | 0 | |
| 0° | Door Station | -192.168.1.68 | TCP/IP | 192.168.1.68:80 | . DS-KD6002-VM01 | 20161024WR666745 | 333 Weak | 0 | 0 | |
| | Indoor Station | -192.168.1.70 | TCP/IP | 192.168.1.70:80 | . DS-KH8300-T012 | 0161024WR66674541 | 2CLU Weak | 0 | 0 | |
| | Door Station | 192.168.1.150 | TCP/IP | 192.168.1.150:8 | DS-KD6002-VM01 | 20170410WR745717 | 587 Weak | 0 | 0 | |
| 29 | Door Station | 192.168.1.151 | TCP/IP | 192.168.1.151:8 | . DS-KD6002-VM01 | 20170410WR745717 | 586 Weak | 0 | 0 | |
| _ | Indoor Station | 192.168.1.152 | TCP/IP | 192.168.1.152:8 | . DS-KH6310-W012 | 0170825WR8235990 | 54C Weak | 0 | 0 | |
| 5 | Indoor Station | 192.168.1.153 | TCP/IP | 192.168.1.153:8 | . DS-KH6310-W012 | 0161119WR6822058 | 03C Weak | 0 | 0 | |
| | Indoor Station | 192.168.1.154 | TCP/IP | 192.168.1.154:8 | DS-KH6310-W012 | 0170825WR8235990 | 59C Weak | 0 | 0 | |
| ==0 | Indoor Station | 192.168.1.155 | TCP/IP | 192.168.1.155:8 | . DS-KH6310-W012 | 0170825WR8235990 | 52C Weak | 0 | 0 | |
| | Master Station | 192.168.1.156 | TCP/IP | 192.168.1.156:8 | . DS-KM830101201 | 70720WR802864701 | CLU Weak | 0 | 0 | |
| | Door Station | 192.168.1.158 | TCP/IP | 192.168.1.158:8 | . DS-KV8102-IM01 | 0170823WR8224007 | 36C Weak | 0 | 0 | |
| | Door Station | 192.168.1.159 | TCP/IP | 192.168.1.159:8 | DS-KV8102-IM01 | 0170823WR8224007 | 20C Weak | 0 | 0 | |
| | Door Station | 192.168.1.160 | TCP/IP | 192.168.1.160:8 | . DS-KV8102-IM012 | 0170823WR8224007 | 30C Weak | 0 | 0 | |
| | Indoor Station | 192.168.1.161 | TCP/IP | 192.168.1.161:8 | . DS-KH631001201 | 70823WR8224006700 | CLU Weak | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Online Device (17 |) | | | | | | | | Refresh Every 60s |
| | + Add to Client | + Add All | Modify Netion | o 🗢 Reset Par | ssword @ Activa | te | | | | Filter |
| | IP De | vice Type | Firmware V | ersion Securi | ty Server | Port Device Serial Ne | o. Start Time | Added | Support Hi | Hik-Connect Status |
| | 192.168.1.151 DS | -KD6002-VM | V1.4.70build | d 161221 Active | 8000 | DS-KD6002-VM | 2017-11-23 16:03: | 17 Yes | N/A N/ | V/A |
| | 192,168,1,152 DS | -KH6310-W | V1.4.70build | d 161221 Active | 8000 | DS-KH6310-W0 | 2017-11-30 22:18 | 01 Yes | N/A N/ | N/A |
| | 192.168.1.153 DS | -KH6310-W | V1.4.70build | d 161221 Active | 8000 | DS-KH6310-W0 | 2017-11-30 11:18 | 45 Yes | N/A N/ | //A |
| | 192.168.1.154 DS | -KH6310-W | V1.4.70build | d 161221 Active | 8000 | DS-KH6310-W0 | 2017-11-30 22:18 | 38 Yes | N/A N/ | 1/A |
| | 192.168.1.155 DS | -KH6310-W | V1.4.70build | d 161221 Active | 8000 | DS-KH6310-W0 | 2017-11-30 22:20: | 02 Yes | N/A N/ | V/A |
| | 192.168.1.156 DS | -KM8301 | V1.4.70build | d 161221 Active | 8000 | DS-KM8301012 | 2017-11-23 16:07: | 34 Yes | N/A N/ | I/A |
| | 192.168.1.158 DS | -KV8102-IM | V1.4.70build | d 161221 Active | 8000 | DS-KV8102-IM0 | 2017-11-30 11:19: | 21 Yes | N/A N/ | I/A |
| | s 🚳 🍁 Error | Code OpenSDK | 310002].(Acce | ssToken exception | n or is expired.Log in | to the Hik-Connect a | ccount again.) | | | × ۵ الا |

Если всё есть, то переходите на вкладку «Person and Card».

| File System View Tool Help | | 📩 IVMS-4200 | admin 🛈 🖾 🛗 12.52.43 🔹 🗕 🛷 🗙 |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 📰 Control Panel 🔚 Main View | 📑 Access Control 🗰 Video Wall 🚔 Devi | ce Management 🧭 Heat Map 🕎 Counting | |
| Search 9 | + Add 🖾 Modify 🚿 Delete 🖙 Change Organization | 🕼 Import Person 🔹 Export Person 🎿 Get Person 💷 Add Person in Batch | Issue Card in Batch |
| 🙃 + Add 🖾 Modify 🗙 Delete | | | Read Input the name or ca. Search |
| 8 | Person No. Person Name Organization Gender | Card Quantity Card No. Fingerprint Qua Face Quantity | Operation |
| 0 | | | |
| °° | | | |
| Sa | | | |
| E. | | | |
| === | | | |
| | Total: 5 Page: 1/1 Item per Page: Self-ada × | | Id d F F Page Go |
| 🙆 💄 🗑 🏘 Error Code OpenSDK[310 | 0002) (AccessToken exception or is expired Log in to the Hik-Connect | account again.) | # = * |

Нажав левый «+Add» введите название организации или жилого комплекса

| Add Organization | | | | | | | | |
|------------------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Organization: | DOMOdemo | | | | | | | |
| l | ОК | Cancel | | | | | | |

Затем нажимая правый «+Add» заведите пользователей системы

| | Add Person | × | | Edit Person × |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| Person No.: | 6 * | | Person No.: | 1 * |
| Person Name: | * | | Person Name: | Pers1 * |
| Gender: | Male | | Gender: | Male Female * |
| Phone No.: | | | Phone No.: | |
| Date of Birth: | 2017-12-01 | | Date of Birth: | 2017-10-27 |
| Place of Birth: | | | Place of Birth: | |
| Email: | | pload Picture Take Photo | Email: | |
| | U, | pload Ficture Take Filoto | | Upload Picture Take Photo |
| 😳 Details 💄 I | Permi 🗵 Card 💄 Face Pi 🧔 | Finger 🖿 Attendance | 😂 Details 🔈 | Permi 🖾 Card 💄 Face P 🧔 Fing 🖹 Attendanc |
| ID Type: | ID Country: | | ID Type: | ID Country: |
| ID No.: | City: | | ID No.: | City: |
| Job Title: | Degree: | Junior High Sch 👻 | Job Title: | Degree: Junior High Sc > |
| On Board Date: | 2017-12-01 Employment Du | rati 10 📫 | On Board Date: | e: 2017-10-27 🕅 Employment Dura 10 |
| Linked Device: | | ~ | Linked Device: | · |
| Room No.: | | | Room No.: | 101 |
| Address: | | | Address: | |
| | | | | |
| | | | | |
| Remark: | | | Remark: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | OK Cancel | | OK Cancel |

Заполнив основные данные переходите к заполнению вкладок. В Details для правильной работы служб необходимо выбрать Linked Device – домофон, который записывается на данную персону:

| 9 |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Во вкладке Card нужно прописать пользователю карточку для входа, нажав «+Add»

| | E | dit Person | × | | | | |
|-----------------|---------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Person No.: | 1 | * | | | | | |
| Person Name: | Pers1 | * | | | | | |
| Gender: | ● Male ○ F | emale * | | | | | |
| Phone No.: | | | | | | | |
| Date of Birth: | 2017-10-27 | <u>.</u> | | | | | |
| Place of Birth: | | | | | Ade | d Card | × |
| Email: | | | | Card Type: | Normal Card | | Add Card |
| | | Ľ | Jpload Picture Take Photo | Card Passw | Password | | Q |
| Details | Permi 🖾 Card | 1 Face P | 🧔 Fing 🔚 Attendanc | Effective Peri | From 2017-12-0 | 01 📆 🛛 To | 2027-12-01 📆 |
| + Add | Modify × Dele | te 🚳 Link | 謎 QR 🤱 Link | | Access C | | × |
| Index | Card No | Card Type | e Card Effective | Card Reader | O Card Enr | Set Card Enrol | Ilment Station Read |
| 1 | 1873974334 | Normal C | Card 2017-10-27 00:0 | | O Manually I | | Enter |
| | | | | | | | |
| | | | | Index | Card No. | Card Type | e Card Effectiv |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| • | |) |) | • | | | > |
| | | | OK Cancel | | | | OK Cancel |

Карточку можно добавить из контроллера СКУД или считать при помощи специального считывателя, например DS-K1F100-D8E, подключаемого через USB к компьютеру с этим iVMS-4200 Access Control.



Конкретная модель выбирается в интерфейсе

| | Add Card × | × Card Enrollment Station × |
|----------------|---|--------------------------------------|
| Card Type: | Normal Card | Type: DS-K1F100-D8E |
| Card Passw | Password 🔞 | Connection Mode: USB |
| Effective Peri | From 2017-12-01 ື To 2027-12-01 📆 | Timeout after: 500 ms |
| | • Access C | Buzzing: Yes No |
| Card Reader | Card Enr Set Card Enrollment Station Read | Card No. Type: Normal V |
| | O Manually I Enter | M1 Card Encryption: Enable |
| | | Select Sector: Selected 0 / 0 Modify |
| Index | Card No. Card Type Card Effectiv | tiv All |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| • |) → | • |
| Sele | t a card reader. OK Cancel | Restore Default Value Save |

Когда считыватель определён, по нажатию кнопки Read начинается считывание карты и продолжается до нажатия «Stop Read»

| | Edit Person × |
|--|--|
| | Person No.: 1 * |
| | Person Name: Pers1 * |
| | Gender: |
| | Phone No.: |
| Add Card X | Date of Birth: 2017-10-27 |
| | Place of Birth: |
| Card Type: Normal Card ~ | Email: |
| Card Pass Password | Upload Picture Take Photo |
| Effective P From 2017-12-01 🛅 To 2027-12-01 🛅 | 😳 Details 🚵 Permi 🖾 Card 👤 Face P 🧶 Fing 🖹 Attendanc |
| ○ Acces ♥ | + Add ⊠ Modify X Delete @ Link ﷺ OR ↓ Link |
| Card Read © Card E Set Card Enrollment St | |
| Manual Enter | 1 1972074224 Normal Card 2017 10 27 000 |
| | 2 0010250522 Normal Card 2017-10-27 00.0 |
| Index Card No. Card Type Card Effectiv | 2 0010230355 Normal Card 2017-12-01 00.0 |
| 1 0010250533 Normal Card 2017-12-01 (| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| The card has been issued to other pers OK Cancel | OK Cancel |

На вкладке Face Picture можно подключиться к системе распознавания лиц, а на – Fingerprint задать отпечатки пальцев, но это пока в домофонах отсутствует и также требует наличия специального считывателя отпечатков пальцев, подключаемого через USB к компьютеру с этим iVMS-4200 Access Control.

| | Edit Person × | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Person No.: | 1 * | | | | | | | | | | |
| Person Name: | Pers1 * | | | | | | | | | | |
| Gender: | Male O Female * | | | | | | | | | | |
| Phone No.: | | | | | | | | | | | |
| Date of Birth: | 2017-10-27 | | | | | | | | | | |
| Place of Birth: | | | | | | | | | | | |
| Email: | Upload Picture Take Photo | | | | | | | | | | |
| ③ Details A Permi I Card L Face P | | | | | | | | | | | |
| Collection Mod Set Fingerprin | de: | | | | | | | | | | |
| | OK Cancel | | | | | | | | | | |

После ввода всех персон разлел «Person and Card» приобретёт такой вид:

| File | System View Tool Help | | 📩 IVM5-4200 | | | | | | | | admin 🕲 🖾 🛗 12:52:43 🖷 | | |
|------|-------------------------|----------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|--------|--|
| = | Control Panel 💀 Ma | in View | Access Control | Video Wall | 🚔 Devi | ce Management | Heat Map | Counting | | | | | |
| 8 | Search | P + Add | ⊠ Modify X Delete | Change Or | panization | 📲 Import Person 🔹 E | Export Person | 💄 Get Person 🛛 🤱 A | dd Person in Batch | IT Issu | e Card in Batch | Count | |
| | Add Moderna DOMOderna | Person N | o. Person Name | Organization | Gender | Card Quantity | Card No. | Fingerprint Qua. | . Face Quantity | Operatio | on | Search | |
| 8 | | 1 | Pers1 | DOMOdemo | Male | 1 | 1873974334 | 0 | 0 | 8 Q | D | | |
| | | 2 | Pers2 | DOMOdemo | Male | 1 | 2757683505 | 0 | 0 | B (0) | n n | | |
| 0 | | 3 | Pers1-1 | DOMOdemo | Male | 1 | 1873852862 | 0 | 0 | 田島 | B | | |
| | | 4 | Pers2-1 | DOMOdemo | Male | 1 | 2757684310 | 0 | 0 | B (0. | B. | | |
| 0° | | 5 | Admin | DOMOdemo | Male | 1 | 2757776484 | 0 | 0 | B (2) | B | | |
| \$ | | | | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | |
| = | | Teld | | D. H. etc. | | | | | | 14 4 4 | Deep | | |
| | S S AN Error Code Daved | 10020 5 | Page 1/1 item per Page | Ser-ada • | Hite Corners | | | | | 14 | Page | 00 | |

Когда все пользователи заведены, нужно создать шаблоны расписания доступа, что делается в разделе «Schedule and Template»:

| File 1 | iystem View Tool Help | | | | | | 📩 IVMS-4200 | | | | | | | | | admin 🤁 📼 🚟 13:04:43 🛎 👘 🖉 | | | | |
|--------|-----------------------|---------------|-----------|----------|--------|---------|------------------------------|--|--------|--------|--------|-------|--------------|---------|-------|----------------------------|----------|----|--------------|--|
| == | Control Panel | Main Vie | N [| A | ccess) | Control | | i vi | deo Wa | 98 () | 4 | Dev | ice Ma | inagerr | ent | 1 | Heat Map | Co | unting | |
| 2 | Week Schedule | E Holiday Gr | oup 🖪 | Tem | plate | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Add Week | Delete W | Property | | | | | | | | | | | | | | | | ∐ Sav | |
| 78 | Whole Wee | k Schedule | W | eek S | chedu. | | Whole | Week | Sched | ule | | | | | | | | | | |
| Ø | Blank Template | | | | Remari | c | In Who in each deleted | In Whole Week Schedule, the card swiping is valid in each day of the week. It cannot be edited or deleted. | | | | | | | | | | | | |
| ٥° | | | | | | | | | | IB C | opy to | | ₩ De | slete D | Ĵ. | 宜 Clea | ar III | | | |
| | | | Mon | 0 | 7 | 4 | ę., | ÷ | 10 | , 17 | . 1 | | 3 <u>6</u> , | 18 | 20 | , <i>n</i> | 24 | | | |
| в | | | Tue | 0 | 3 | 4 | . ę . | ŧ | . 10 | 17 | . R | 4. J. | 16 , | 18 | 20 | , 27 | 24 | | | |
| | | | Wed | 2 | . 1 | 4 | . ę . | 4 | 10 | , 17 | . 3 | • . | 1¢ , | 18 . | 20 | , <i>ŋ</i> | 24 | | | |
| | | | Thu | 0 | . 1 | . 1 | · • · | 4 | 10 | . 17 | . 3 | • | 16 . | 18 | 20 | , 22 | 24 | | | |
| | | | Fri | Ê | . ? | 4 | . <u>f</u> | 4 | 30 | . 17 | . 2 | ¢., | 16 | 18 | 20 | . 27 | | | | |
| | | | Sat | ĉ | 1 | 4 | . f | 4 | 10 | , 4 | . 4 | 4 | 1 <u>6</u> , | 18 | 20 | , 27 | 24 | | | |
| | | | Sun | Ê | . ? | . 1 | . ę . | 1 | 10 | , 17 | . 2 | • | 16 , | 18 | 20 | , <i>i</i> į | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B B de Error C | ode OpenSDK13 | 00021 /6/ | cate | Token | wearth | on or in a | whited | Login | to the | HR C | | | | (pig | | | | | |

Далее переходим к связыванию людей с карточками и вызывными панелями, замки которых предполагается открывать в разделе Permission.

| File | System View Tool Help | | 📩 IVMS-4200 | admin | 🔁 🖾 🛗 13:05:25 🔹 😑 💌 🗶 |
|------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| = | Control Panel 🛛 🔚 Main View | Access Control | 🧱 Video Wall 🛛 🚨 De | wice Management 🥃 Heat M | ap 🕎 Counting |
| 몼 | + Add ⊠ Modify × Delete | Apply All 💮 Apply Chang | jės | | |
| | Permission Name Template | Person Door | Details Status | | |
| 6 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| ¢° | | | | | |
| \$ | | | | | |
| R | | | | | |
| = | | | | | |
| | I III 🔹 🔹 Error Code OpenSDK[310 | 0002].(AccessToken exception o | r is expired.Log in to the Hik-Conne | ect account again.) | ≠ □ \$ |

Нажав «+Add», переходим в карточку добавления прав в и прописывания в контроллер

| | A | dd P | ermi | ssion × |
|--------------------|---------------------|------|------|--------------------------------------|
| Permission Name: | | | | |
| Template: | Whole Week Template | | ~ | Add Template |
| Person | | | | Selected Person |
| Search | | 9 | | Search P |
| 🖃 🗆 🏠 DOMOd | emo | Â | | Person Name Organization |
| 🗆 🚨 Pers | I | | | |
| 🗆 🚨 Persá | 2 | | > | |
| 🗆 🚨 Persi | 1-1 | | < | |
| 🗆 🚨 Pers2 | 2-1 | U | | |
| 🗆 🚨 Adm | in | - | | |
| Access Control Poi | nt/Device | | | Selected Access Control Point/Device |
| Search | | 9 | | Search P |
| 🗆 📾 192.168. | 1.160 | * | | Access Control Door Group |
| 🗆 📾 192.168. | 1.151 | | | |
| 🗆 📾 192.168. | 1.158 | | > | |
| 🗆 📾 192.168. | 1.159 | | < | |
| 🗆 📾 -192.168 | 3.1.68 | U | | |
| 🗆 📾 -192.168 | 8.1.138 | - | | |
| | | | | OK Cancel |

Выбрав нужное множество персон и нужное множество контроллеров-вызывных панелей (дверей), их нужно перенести в правую часть и нажать кнопку «ОК».



После чего будет предложено внести изменение в контроллер

| File | System View Too | Help | | | 1VMS-420 | 0 | admin 🔁 🖾 🚟 | 13:10:13 B = 6 × |
|------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| - | Control Panel | 😥 Main View | 🛃 Access (| Control | Video Wall | 🙆 Device Management | 🧭 Heat Map | Counting |
| 르 | + Add 🗹 Mode | y × Delete | 🔒 Apply All 🔒 A | pply Changes | | | | |
| | Permission Name | Template | Person | Door | Details | Status | | |
| 鳯 | 00 | Whole Week Te | Admin | | Details | Applied | | |
| - | 13 | Whole Week Te | Pers1-1 | | Details | Applied | | |
| | 14 | Whole Week Te | Pers1 | | Details | Applied | | |
| v | 15 | Whole Week Te | Pers1 | 192.168.1.160,1 | Details | Modify | | |
| | 16 | Whole Week Te | Pers2 | Dat | ta Synchronizat | ion × | | |
| ¢° | 17 | Whole Week Te | Pers2 | Data is change | d Click Apply No | w to apply the | | |
| | 18 | Whole Week Te | Pers2-1 | updated data to to devices later | the devices.Or in Permission in | you can apply it nterface. | | |
| 23 | | | | Apply No | w A | pply Later | | |
| B | | | | | | | | |
| = | | | | | | | | |
| | 🥵 🔯 🔹 Error Co | de OpenSDK[310 | 002] (AccessToken e | exception or is exp | ired Log in to the | Hk-Connect account again.) | | ≠ □ ☆ |

Если автоматически предложено не будет, то можно нажать « Аpply Changes» самому. Внесение изменений будет сопровождаться окном с «термометром»

| Applic | • | | | Application Result × | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|--------------------------|----------------------|---------|-----------------|-------|---------|-----------------------|-----------|---------|-----------------|-------|
| Applying Permission Settings Progress: | Applying (100%) | Applyin | ng Permission Settings F | Progress: | | Applying (100%) | | Applyin | g Permission Settings | Progress: | | Applying (100%) | |
| | 100% | | | | | | 100% | | | | | | 100% |
| Filter | | Filter | | | | | | Filter | | | | | |
| Name Progress | Result Remark | Name | 2 | Progress | Result | Remark | | Name | | Progress | Result | Remark | |
| = 00 | | - 18 | 3 | | | | | E 15 | | | | | |
| 192.168.1.160 100% | Applied | | 192.168.1.159 | 100% | Applied | | | | 192.168.1.160 | 100% | Applied | | |
| 192.168.1.151 100% | Applied | | | | | | | | 192.168.1.151 | 100% | Applied | | |
| 192.168.1.158 100% | Applied | | | | | | | | | | | | |
| 192.168.1.159 100% | Applied | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Close | | | | | | Close | | | | | | Close |

Если синхронизация не прошла - Applying failed, то в первую очередь проверьте, не выключилась ли соответствующая вызывная панель, а затем локальную сеть.

| File | System View Too | l Help | | | 📥 IVMS-420 | 0 | admin 🏵 🖾 🛗 | 14.24.23 🛎 😑 🖉 🗙 |
|------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| = | Control Panel | Main View | | Access Control | Status Monitor | Video Wall | Device Management | 🧭 Heat Map |
| A | + Add 🔀 Modi | fy × Delete | Apply Al | Apply Changes | | | | |
| | Permission Name | Template | Person | Door | Details | Status | | |
| E. | 00 | Whole Week Te | Admin | 192.168.1.160,1 | Details | Applied | | |
| -0 | 13 | Whole Week Te | Pers1-1 | 192.168.1.158 | Details | Applied | | |
| ~ | 14 | Whole Week Te | Pers1 | 192.168.1.151 | Details | Applied | | |
| V | 15 | Whole Week Te | Pers1 | 192.168.1.160,1 | Details | Applied | | |
| | 16 | Whole Week Te | Pers2 | 192.168.1.150 | Details | Applied | | |
| ° | 17 | Whole Week Te | Pers2 | -192.168.1.65 | Details | Applying failed | | |
| | 18 | Whole Week Te | Pers2-1 | 192.168.1.159 | Details | Applied | | |
| \$ | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | |
| = | | | | | | | | |
| ۷ | 🥵 🗃 🍁 Error Ci | ode OpenSDK[310 | 002] (Acces | sToken exception or is exp | pired Log in to the I | lik-Connect account aga | in) | # = * |

Для считывания карточек указанных выше настроек вполне достаточно, если статус Applied. Во все эти записи можно вносить изменения, меняя людей и контроллеры, нажав Details.

Дополнительные сервисы iVMS-4200 Access Control многоквартирной домофонии

В разделе Video Intercom модуля Access Control администратору многоквартирной домофонии (управляющему) предоставляется 2 полезных сервиса:

1) Звонки на домофоны зарегистрированных персон, и

2) Отправка текстовых сообщений с вложением изображения, если требуется.

| File | System View Tool Help | | 🚖 ivms | -4200 | admin 🏵 🖬 🛗 | 14:18:51 B = 🕫 × |
|------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| = | Control Panel 🕢 Main Vi | ew 🛛 🔹 Access Control | 🛃 Status Monitor | Video Wall | Device Management | σ Heat Map |
| | 🛃 Video Intercom 📓 Call Log | th Release Notice | | | | |
| | Organization | Filter | | | | |
| - | Search . P | Resident Name | Device Name | IP | Call Resident | |
| 50 | DOMOdemo | DOMOdemo-Admin | | | 0 | |
| - | | DOMOdemo-Pers1 | 192.168.1.161 | 192.168.1.161 | 0 | |
| 0 | | DOMOdemo-Pers1-1 | 192.168.1.153 | 192.168.1.153 | 0 | |
| | | DOMOdemo-Pers2 | 192.168.1.155 | 192.168.1.155 | 0 | |
| ° | | DOMOdemo-Pers2-1 | 192.168.1.154 | 192.168.1.154 | 0 | |
| | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| B | | | | | | |
| | | | | | | |
| - | | | | | | |
| | | | | | | |
| - | S S + Error Code OpenSDKI | 3100021 (AccessToken exception | on or is expired Log in to the | Hk-Connect account and | in) | 1 0 8 |

Звонки на домофоны

Список будет содержать всех людей, которые получили карточки и у них в карточке выбран связанный с ними домофон. Если нажать на зелёную трубку, то будет сделана попытка дозвониться этому человеку:



А, если он ответит, то можно вести разговор. Для домофонов DS-KH8301-WT возможно, включив камеру, поставлять изображение.



Если все настройки домофонов, карточек и персон сделаны правильно, то возможно увидеть логи по этим внутренним звонкам.

| File System View | r Tool Help | | | 📩 IVMS-4209 | adman 🔁 🖬 🖽 13.13.00 🔹 🚽 🕫 🔹 |
|---|---|---|-----------------------------|---|--|
| Control Pan | el 🔚 Main View | Access Control | Video Wall | 🚢 Device Management 🥑 Heat Map 🕎 Counting | |
| T Video Inter | rcom 🖬 Callog da | Release Notice | | | |
| Call Log | | | | | X Clear |
| Call Status | s Start Time | Organization | Device Name | In Call | |
| л | 2017-10-31 16:28:03 | DOMOdemo-Pers2-1 | | . 00.00 | |
| 0 7 | 2017-10-31 16:27:46 | DOMOdemo-Admin | | | |
| 7 | 2017-10-31 16:27:36 | DOMOdemo-Pers1 | | | |
| o° 7 | 2017-10-31 16:27:18 | DOMOdemo-Pers1-1 | | | |
| | 2017-10-31 16/27:13 | DOMOdemo-Pers2-1 | | | |
| 3. 7 | 2017-10-31 16:26:46 | DOMOdemo-Pers2-1 | | | |
| 7 | 2017-10-31 16:19:45 | DOMOdemo-Admin | | | |
| 図 ス | 2017-10-31 16:18:19 | DOMOdemo-Pers2-1 | | | |
| 7 | 2017-10-27 17:46:54 | DOMOdemo-Pers1-1 | | | |
| EE 71 | 2017-10-27 17:46:19 | DOMOdemo-Pers1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total 11 | Page: 1/1 Item per Page | e Self-ada | | | H 4 H Pase Go |
| | | | | | |
| File System View | Tool Help | | | IVMS-4200 | |
| The System View | | | | | admin 🐨 🛥 🖽 13,13,00 🖷 🖿 🕬 |
| Control Panel | I 👧 Main View | 🖺 Access Control | I Video Wall | 🚔 Device Management 🧭 Heat Map 🕎 Counting | |
| Control Panel | i 💽 Main View | Access Control | Video Wall | 🚔 Device Management 🧭 Heat Map 🕎 Counting | aunini 🗣 ee 🧰 13,1300 • 1 - 5 - 5 |
| Control Panel | I 🚰 Main View | Access Control | 🇱 Video Wall | 🚔 Device Management 🥑 Heat Map 📴 Counting | aunin (4 4 6 13 13 00 |
| Control Panel | I Start Time | Access Control Release Notice | Video Wall | Device Management Peat Map Counting | adunin (Circuit 131300) |
| Control Panel Video Interce Call Log Call Status Z | I Main View | Access Control Release Notice | Video Wall Device Name | Device Management Peat Map Counting | adunin (Grae tai 131300 |
| Control Panel Video Interce Call Log Call Status Z | I Main View com Call Log ≝ F Start Time 2017-10-31 1628:03 2017-10-31 162746 | Access Control Release Notice | Video Wall Device Name | Device Management Provide Management | adunin Qoʻna kasi 13 13 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Control Panel Control Panel Call Log Call Status | I Image: Main View com Image: Call Log Image: Fill Start Time Image: Call Log Image: Fill 2017-10-31 16:27:46 2017-10-31 16:27:36 | Access Control Release Notice Organization DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1 DOMOdemo-Pers1 | Video Wall | Device Management Peak Map Counting Time Length Operation Speaking Duration: S S Seking Duration: S S S | adunin Qoʻkar kasi 13,13,00 • • • • • • • • |
| Control Panel Control Panel Call Log Call Status | Start Time 2017-10-31 16:27:46 2017-10-31 16:27:46 2017-10-31 16:27:6 | Access Control Access Control Organization DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1 DOMOdemo-Pers1-1 | Video Wall | Device Management Peak Map Counting Time Length Operation Speaking Duration: So Speaking Duration: So Speaking Duration: So | adunin Quiet esi 131300 • • • • • • • |
| Control Panel Control Panel Control Panel Call Log Call Status Za | Start Time 2017-10-31 162746 2017-10-31 162746 2017-10-31 162746 2017-10-31 162736 | Access Control Release Notice OMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers2-1 | Video Wall | Device Management Pear Map Counting Counting Time Length Operation Speaking Duration: S S Seaking Duration: S | adrini (ko ka isi isi iso ko ka ka isi iso ko ka |
| Control Panel Control Panel Call Log Call Status 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | Start Time 2017-10-31 162203 2017-10-31 162746 2017-10-31 162748 2017-10-31 162718 2017-10-31 162718 2017-10-31 162718 2017-10-31 162718 | Access Control Release Notice Organization DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 | Device Name | Device Management Performance Device Management Performance Device Management Performance Device Management Performance Device Management Device Management | adrini Qraz na 131300 |
| Video Interc Video Interc Video Interc Call Log Call Status 7 | Start Time 2017-10-31 162246 2017-10-31 162736 2017-10-31 162736 2017-10-31 162738 2017-10-31 162738 2017-10-31 162748 | Access Control Release Notice Organization DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 | Device Name | Pevice Management Peak Map Counting Time Length Operation Speaking Duration: S | admin Q a tai 131300 • • • • • • |
| Video Interce Video I | Start Time 2017-10-31 16:22:03 2017-10-31 16:27:03 2017-10-31 16:27:03 2017-10-31 16:27:03 2017-10-31 16:27:13 2017-10-31 16:27:13 2017-10-31 16:27:13 2017-10-31 16:26:46 2017-10-31 16:26:46 | Access Control Release Notice | E Video Wall | Pevice Management Pevice Management | admin Q a tai 131300 • • • • • • |
| Control Panel Contr | Start Time 2017-10-31 16:28:03 2017-10-31 16:27:46 2017-10-31 16:27:46 2017-10-31 16:27:18 2017-10-31 16:27:13 2017-10-31 16:27:13 2017-10-31 16:28:52 2017-10-31 16:28:54 2017-10-31 16:18:45 | Access Control Release Notice Offganization DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Ares2-1 | Device Name | Device Management Pearlon Pea | AUTIIII (C LA LA 131300) |
| Control Parent Contr | Start Time 2017-10-31 162203 2017-10-31 162203 2017-10-31 162746 2017-10-31 162746 2017-10-31 162748 2017-10-31 162748 2017-10-31 162748 2017-10-31 162748 2017-10-31 162748 2017-10-31 162648 2017-10-31 162648 2017-10-31 162648 | Access Control Access Control Crganization DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers2-2 DOMOdemo-Pers2-2 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DO | Device Name | Pevice Management Period Period | admini Quartar 131300 • • • • • • |
| Control Panel Control Panel Call Log Call Status A B B B B B B B B B B B B B B B | Start Time 2017-10-31 16:27:46 2017-10-31 16:27:46 2017-10-31 16:27:36 2017-10-31 16:27:36 2017-10-31 16:27:38 2017-10-31 16:27:38 2017-10-31 16:26:46 2017-10-31 16:18:59 2017-10-27 17:46:54 2017-10-27 17:46:19 | Access Control Corganization DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 | Device Name | Device Management Image Heat Map Counting Time Length Operation Speaking Duration: Image Seaking Duration: Image Seaking Duration: Spea | AUTINI QUE EN 131300 E E C |
| Video Interce Video Interce Video Interce Video Interce Zall Log Zall Status Za Z | Start Time Main View Start Time Image: Start Time 2017-10-31 16:22:03 Image: Start Time 2017-10-31 16:27:04 2017-10-31 16:27:08 2017-10-31 16:27:18 2017-10-31 16:27:18 2017-10-31 16:27:18 2017-10-31 16:27:18 2017-10-31 16:27:19 2017-10-31 16:26:46 2017-10-31 16:26:46 2017-10-31 16:26:46 2017-10-31 16:19:45 2017-10-27 17:46:54 2017-10-27 17:46:419 2017-10-27 17:46:419 | Access Control Access Control Corganization DOMOdemo-Res1-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res1-1 DOMOdemo-Res1-1 | Device Name | Device Management Image Heat Map Counting Time Length Operation Speaking Duration: Image Sector | AUTIIII QUALAU ISTSOULUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU |
| Video Interce Video Interce Video Interce Video Interce Zall Log Zall Status Za Z | Start Time 2017-10-31 16:28:03 2017-10-31 16:27:46 2017-10-31 16:27:46 2017-10-31 16:27:13 2017-10-31 16:27:13 2017-10-31 16:27:13 2017-10-31 16:26:46 2017-10-31 16:19:45 2017-10-31 16:19:45 2017-10-27 17:46:19 | Access Control Access Control Access Notice Organization DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Ares2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res1-1 Res1-1 Res1-1 Res1-1 Res | Device Name | Evéce Management Image Heat Map Counting Image Length Operation Speaking Duration: Image Sector | |
| Control Parent Control Parent Video Interco Call Log Call Status Z | Start Time 2017-10-31 16:28:03 2017-10-31 16:27:66 2017-10-31 16:27:66 2017-10-31 16:27:68 2017-10-31 16:27:18 2017-10-31 16:27:58 2017-10-31 16:18:19 2017-10-31 16:18:19 2017-10-27 17:46:54 2017-10-27 17:46:19 | Access Control Access Control Corganization DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 POMOdemo-Pers1-1 POMOdemo-Pers1-1 POMOdemo-Pers1-1 POMOdemo-Pers1-1 POMOdemo-Pers1-1 POMOdemo-Pers1-1 POMOdemo-Pers1-1 POMOdemo-Pers1-1 POMOdemo-Pers1 | E Video Wall | Device Management Image Heat Map Counting Time Length Operation Speaking Duration: Image Sealing Speaking Duration: Image Sealing Sing Duration: Image Sealing Speaking Duration: Imag | |
| Control Planet Control | Man View Com Call Log Call Cog Start Time 2017-10-31 16:2746 2017-10-31 16:2746 2017-10-31 16:2718 2017-10-31 16:2718 2017-10-31 16:2718 2017-10-31 16:2646 2017-10-31 16:18:19 2017-10-21 17:46:19 | Access Control Access Control Crganization DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res3-1 DOMOdemo-Res3-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res1-1 Res1-1 Re | Device Name | Device Management Image Heat Map Counting Time Length Operation Speaking Duration: Image Sealing Speaking Duration: | AUTIIII QUALA ISTSOUL |
| Video Interce Video Interce Video Interce Video Interce Zall Lag Zall Status Za Z | Main View Com Call Log Main View Start Time 2017-10-31 16:22403 2017-10-31 16:22403 2017-10-31 16:2736 2017-10-31 16:2736 2017-10-31 16:2738 2017-10-31 16:2748 2017-10-31 16:2646 2017-10-31 16:1945 2017-10-27 17:46:19 | Access Control Access Control Corganization DOMOdemo-Res1-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res1-1 Res1-1 Re | Device Name | Evéce Management Image Heat Map Counting Image Operation Seating Seating Speaking Duration: Image Seating Seating Speaking Duration: Imagee Seating Seatingee | |
| Control Parent Control Paren | Start Time 2017-10-31 162203 2017-10-31 162746 2017-10-31 162746 2017-10-31 162746 2017-10-31 162748 2017-10-31 162748 2017-10-31 162748 2017-10-31 162748 2017-10-31 162748 2017-10-31 162748 2017-10-31 162748 2017-10-31 162748 2017-10-31 16284 2017-10-31 16284 2017-10-27 174654 | Access Control Access Control Crganization DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-2 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DO | Device Name | Device Management Image Heat Map Counting Time Length Operation Sealing Sealing Speaking Duration: Image Sealing Sealing Ring Duration: Image Sealing Sealing Ring Duration: Image Sealing Sealing Speaking Duration: Image Sealing Sealing Sealing Speaking Duration: Imagee Sealing Sealing Sealing Sealing Speaking Duration: Imagee Sealing | |
| Control Reveal Control Revea | Start Time 2017-10-31 16:2803 2017-10-31 16:2746 2017-10-31 16:2746 2017-10-31 16:2746 2017-10-31 16:2748 2017-10-31 16:2748 2017-10-31 16:2466 2017-10-31 16:18-19 2017-10-27 17:46:19 | Access Control Access Control Corganization DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 | E Video Walt | Device Management Image Heat Map Counting Time Length Operation Speaking Duration: Image Seaking Duration: Image Seaking Duration: Ring Duration: Image Seaking Duration: Image Seaking Duration: Speaking | |
| Image: Control of Panel I | Man View Com Call Log Call Cog Start Time 2017-10-31 16:2746 2017-10-31 16:2746 2017-10-31 16:2718 2017-10-31 16:2718 2017-10-31 16:2718 2017-10-31 16:2646 2017-10-31 16:1819 2017-10-21 16:1819 2017-10-21 17:46:19 | Access Control Access Control Crganization DOMOdemo-Rers2-1 DOMOdemo-Rers1-1 DOMOdemo-Rers2-1 DOMOdemo-Rers1-1 Rers1-1 Rers1- | Device Name | Evéce Management Image Heat Map Counting Time Length Operation Seating Speaking Duration: Image Seating Speaking Duration: Imagee | |
| Control Panel Control Panel Control Panel Call Lag Call Status A | Start Time 2017-10-31 16:28:03 2017-10-31 16:27:18 2017-10-31 16:27:36 2017-10-31 16:27:36 2017-10-31 16:27:36 2017-10-31 16:27:38 2017-10-31 16:27:38 2017-10-31 16:28:46 2017-10-31 16:19:45 2017-10-31 16:19:45 2017-10-27 17:46:19 | Access Control Access Control Access Notice Organization DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res1-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo-Admin DOMOdemo-Admin DOMOdemo-Res1-1 Res1-1 | Device Name | Device Management Image Heat Map Counting Imme Length Operation Seating Duration: Seating Duration: Speaking Duration: S Seating Duration: Seating Duration: Sing Duration: S S Seating Duration: Seating Duration: Speaking Duration: S S Seating Duration: Seating Duration:< | |
| Control Parent Control | Start Time 2017-10-31 16:28:03 2017-10-31 16:28:03 2017-10-31 16:27:16 2017-10-31 16:27:16 2017-10-31 16:27:18 2017-10-31 16:27:18 2017-10-31 16:27:18 2017-10-31 16:26:46 2017-10-31 16:26:46 2017-10-31 16:26:46 2017-10-31 16:26:46 2017-10-31 16:26:46 2017-10-31 16:26:46 2017-10-31 16:26:46 2017-10-32 17:46:49 | Access Control Access Control Organization DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 | Device Name | Evece Management Image Heat Map Counting Time Length Operation Speaking Duration: So Speaking Duration: So Speaking Duration: So Ring Duration: So Speaking Duration: So Ring Duration: So Speaking Duration: So Speaking Duration: So Speaking Duration: So Speaking Duration: So Speaking Duration: So Speaking Duration: So So So | |
| Control Revel | Start Time 2017-10-31 16:2803 2017-10-31 16:27:08 2017-10-31 16:27:08 2017-10-31 16:27:08 2017-10-31 16:27:18 2017-10-31 16:27:18 2017-10-31 16:2846 2017-10-31 16:18-19 2017-10-27 17:46:19 | Access Control Access Control Crganization DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 | E Video Walt | Device Management Image Heat Map Counting Time Length Operation Speaking Duration: Image Seaking Duration: Image Seaking Duration: Ring Duration: Image Seaking Duration: Image Seaking Duration: Speaking | |
| Image: Control of Parallel | Man View Com Call Log Man View Start Time 2017-10-31 16:2746 2017-10-31 16:2746 2017-10-31 16:2746 2017-10-31 16:2718 2017-10-31 16:2718 2017-10-31 16:2646 2017-10-31 16:1819 2017-10-21 16:1819 2017-10-21 17:46:19 | Access Control Access Control Crganization DOMOdemo-Rers2-1 DOMOdemo-Rers1-1 DOMOdemo-Rers2-1 DOMOdemo-Rers2-1 DOMOdemo-Rers2-1 DOMOdemo-Rers2-1 DOMOdemo-Rers2-1 DOMOdemo-Rers2-1 DOMOdemo-Rers2-1 DOMOdemo-Rers1-1 Rers1-1 Rers1- | Device Name | Device Management Image Net Map Counting Time Length Operation Speaking Duration: Image Net Map Speaking Duration: I | |
| Control Panel Control | Start Time 2017-10-31 162203 2017-10-31 162746 2017-10-31 162746 2017-10-31 162746 2017-10-31 162746 2017-10-31 162748 2017-10-31 162748 2017-10-31 162658 2017-10-31 162658 2017-10-31 162646 2017-10-31 162646 2017-10-31 162648 2017-10-31 162648 2017-10-31 162648 | Access Control Access Control Access Control Organization DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Res1-1 DOMOdemo-Res2-1 DOMOdemo- | Device Name | Evece Management Image Heat Map Counting Time Length Operation Seaking Duration: Seaking Duration: Seaking Duration: Speaking Duration: S S Seaking Duration: Seaking Duration: Seaking Duration: Speaking Duration: S S Seaking Duration: Seaking Duration: </th <th></th> | |
| Image: Construction of the co | Start Time 2017-10-31 16:28:03 2017-10-31 16:28:03 2017-10-31 16:27:16 2017-10-31 16:27:36 2017-10-31 16:27:36 2017-10-31 16:27:38 2017-10-31 16:27:38 2017-10-31 16:27:38 2017-10-31 16:27:48 2017-10-31 16:29:48 2017-10-31 16:29:48 2017-10-31 16:29:48 2017-10-31 16:29:48 2017-10-31 16:29:48 2017-10-31 16:29:48 2017-10-31 16:29:48 2017-10-31 16:29:48 2017-10-27 17:46:19 | Access Control Access Control Corganization DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 | Device Name | Evece Management Image Heat Map Counting Time Length Operation Seeking Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: Speaking Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: Ring Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: Speaking Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: Speaking Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: Speaking Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: Seeking Duration: | |
| Image: Control Provide Index | Man View Com Call Log Call Log Call Log Call Log Call Log Call Log Call Call Call Call Call Call Call Call | Access Control Access Control Crganization DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers1-1 D | Device Name | Evece Management Image Peak Map Counting Time Length Operation Speaking Duration: Image Peak Peak Peak Peak Peak Peak Peak Pea | |
| Image: Control Provide Index | Main View Main View Call Log Main View Start Time Main View 2017-10-31 16:27:03 2017-10-31 16:27:03 2017-10-31 16:27:13 2017-10-31 16:27:13 2017-10-31 16:27:13 2017-10-31 16:26:46 2017-10-31 16:26:46 2017-10-31 16:26:46 2017-10-31 16:27:19 2017-10-27 17:46:19 | Access Control Access Control Corganization DOMOdemo-Rers2-1 DOMOdemo-Rers1-1 DOMOdemo-Rers2-1 Rers2-1 Rers2-1 Rers2-1 Rers2-1 Rers2-1 Rer | Video Watt Device Name | Evece Management Image Heat Map Counting Imme Length Operation Sealing Sealing Speaking Duration: Image Sealing Sealing Sing Duration: Image Sealing Sealing Speaking Duration: Imagee Sealing Sealing | |

В некоторых версиях iVMS есть дополнительно клавиатура для вызова домофонов по полному номеру



Отправка текстовых сообщений

Написать письмо (короткое сообщение) из iVMS также просто, как и из почтовой программы. В левой части сохраняются отправленные письма.

| System View Tool Help | | | | | | admin 🏵 🖾 🛗 13:13:30 📍 🗕 🕫 |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|----------|----------------------------|
| a Control Panel 🛛 🔂 Main View | 🛃 Access Control | 📰 Video Wall | 🚰 Device Management | 🧭 Heat Map | Counting | |
| 🛓 Video Intercom 🖺 Call Log 🖄 F | Release Notice | | | | | |
| New Notice | Send to: | | | | | + |
| DOMOdemo-Pers2-1; 2017/11/1 | Subject: | | | | | |
| Weil:[Property information] | Type: Adverti | ing Inform 👻 | | | | |
| Well![Property Information] | Picture: Add F | cture | | | | |
| DOMOdemo-Pers2; 2017/10/27 | Content | | | | | |
| daj[Alarm Information] deneg | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Se | nd Clear | | | | |
| | | | | | | |
| L | | | | | | |
| I III IIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 2].(AccessToken exception of | r is expired.Log in to the H | lik-Connect account again.) | | | × 0 |

Нажав '+', откроется список зарегистрированных персон. Можно выбрать одного, нескольких или всех, расставив соответствующие галочки

| File | System View Tool Help | | â. | IVMS-4200 | adr | nin 🔁 🖬 🛗 13.13.30 🖷 | - 6 × |
|--------|---|-------------------|----------------------|--|------------------|----------------------|-------|
| - | Control Panel 🛛 🔚 Main View | Access C | Control 🗱 Video Wall | 🚨 Device Management | 🧭 Heat Map 🛛 🕎 C | ounting | |
| R | 🖞 Video Intercom 🖺 Call Log 🛍 R | elease Notice | | | | | |
| | New Notice | Send to: | | | | 1 | + |
| 8 | DOMOdemo-Pers2-1 ; 2017/11/1 Well[Property Information] | Subject: Type: | Advertising Inform ~ | Select Please Select Resident: | Resident | | |
| 0 | DOMOdemo-Admin ; 2017/11/1 Well[Property Information] | Picture: | Add Picture | All DOMOdemo-Pers1 | | | |
| ° * | DOMOdemo-Pers2: 2017/10/27 daj[Alarm Information] deneg | Content | | DOMOdemo-Pers2 DOMOdemo-Pers1-1 DOMOdemo-Pers2-1 DOMOdemo-Admin | OK Cancel | | |
| | | | Send Clear | | | J | |

Сообщение нужно сразу определить к предопределённой теме: Реклама,

Оповещение, Тревога, Оповещение о собственности. Вложением может быть только изображение, и писать придётся пока латинскими буквами.

| File System View Tool Help | | 🚖 ivi | MS-4200 | admin 🌚 | 🖬 🛗 14:05:36 🔹 😑 🛎 |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|
| 📰 Control Panel 🛛 Main View | Access Control | Video Wall | Device Management | 🧭 Heat Map | Counting |
| 🔒 Video Intercom 🗎 Call Log 🛍 R | elease Notice | | | | |
| New Notice | Send to: DOMO | Odemo-Pers1 ; | | | + |
| DOMOdemo-Pers2-1; 2017/11/1 Well[Property Information] | Subject: Type: Advert | ising Inform | | | |
| ODMOdemo-Admin ; 2017/11/1 Well[Property Information] | Picture: Adver Prope Content: Alarm | tising Informat rty Information | | | |
| ODMOdemo-Pers2; 2017/10/27 daj[Alarm Information] deneg | Notice | e Information | | | |
| See | | | | | |
| | S | end Clear | | | |
| = | | | | | |
| 🙆 🐌 🗃 🐽 Error Code OpenSDK[310002 |].(AccessToken exception | or is expired. Log in to the | Hik-Connect account again.) | | # = \$ |

| File | System View Tool Help | | | - | 📩 IVMS-4200 | | admin 🏵 📾 🛗 14:07:37 🔒 😑 💌 |
|------|---|--|---|----------------------------|-------------|----------|----------------------------|
| _ | Control Panel Main View Video Intercom Call Log Re | elease Notice | Nideo Wall | Device Management | 🧭 Heat Map | Counting | |
| | New Notice DOMOdemo-Pers2-1: 2017/11/1 Well[Property Information] DOMOdemo-Admin : 2017/11/1 Well[Property Information] DOMOdemo-Pers2: 2017/10/27 daj[Alarm Information] dereg | Send to: DOMOd Subject: Type: Notice Int Picture: Add Pic Content: Pipoury 3 | emo-Pers1; formation ture 01c jpg аппатить за квартиру д | о ляттивцы | | | |
| - 20 | Image: | (Access loken exception or | is expired.Log in to the H | ik-Connect account again.) | | | ≠ ■ ≈ |

Что такое интерком?

Использование ір домофона в многоквартирной, многоабонентсокой системе, дает возможность совершать аудио, а в топовой версии домофона DS-KH8301-WT со встроенной камерой и видеозвонки с одного монитора на другой и главную станцию, что обеспечивает удобную коммуникацию между владельцами квартир в многоквартирном жилом доме или между сотрудниками в офисе. в DS-KH8301-WT Включение/выключение управляется камеры владельцем домофона как программно при вызове, так и при помощи рычажка в любое время.



Эта камера не может быть подключена к регистртору, но может быть отображаема в Hik-Connect или ezviz также для организации интерком связи.

Остальные домофоны могут осуществлять только голосовую связь в пределах абонентов своей основной вызывной панели или иметь односторонний видео звонок с домофонами DS-KH8301-WT.

Вызов по интеркому делается с экрана домофона через меню:



Для вызова необходимо набирать полный адрес абонента начиная с номера микрорайона.



Заключение

Если в двух словах, то IP домофоны Hikvision это современная мощная система, объединяющая в себе классическую видеодомофонию, систему контроля доступа, просмотр видеонаблюдения и функционал умного дома с возможностью управления девайсами со смартфона через Интернет.