Активуємо централь за допомогою SADP, прописуємо вільну адресу у локальній мережі та додаємо централь у Hik-Connect.

	SADP														\$30 _ ¤×
R	tal number	r of online devices: 7							Unb	ind Export	Refresh	Filter	Q	Modify Network Parame	ters
	LID	•   Device Type	l Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK Servic	Software Ver	IPv4 Gate	HTTP P., 1	Device Serial No.		l Subnet Ma	I MAC Addres	C Enable DHCP	
	001	iDS-7732NXI-I4/X(B)	Active	192.168.10.94	8000	8443	V4.50.000bui	192.168.1	80	iDS-7732NXI-I4/X(B	)162020	255.255.2	ac-cb-51-d0-	<table-cell> Enable Hik-Connect</table-cell>	
	002	DS-PWA32-HSR	Active	192.168.10.137	8000	N/A	V1.0.8build 2	192.168.1	80	DS-PWA32-HSR201	81123A	255.255.2	58-03-fb-b9-	Device Serial No.:	DS-PWA32-HSR20181123A
	003	DS-KH8350-WTE1	Active	192.168.10.106	8000	N/A	V2.1.52build	192.168.1	80	DS-KH8350-WTE10	1201903	255.255.2	98-8b-0a-80.	IP Address:	192.168.10.137
	004	DS-KH9510-WTE1	Active	192.168.10.127	8000	N/A	V2.1.22build	192.168.1	80	DS-KH9510-WTE10	1202108	255.255.2	24-28-fd-59-	Port	8000
	005	DS-2CD2347G2-LU	Active	192.168.10.3	8000	8443	V5.7.12build	192.168.1	80	DS-2CD2347G2-LU2	2021061	255.255.2	4c-f5-dc-85-	Subnet Mask:	255 255 255 0
	006	DS-KB8113-IME1	Active	192.168.10.128	8000	N/A	V2.2.51build	192.168.1	80	DS-K88113-IME101	2020090	255.255.2	c0-51-7e-0	Gateway	102.169.10.1
	007	DS-2CD2420F-I	Active	192.168.10.96	8000	N/A	V5.4.800buil	192.168.1	80	DS-2CD2420F-I2016	50114AA	255.255.2	28-57-be-71	in caldway.	192,100,10,1
														IPV6 Address:	
														IPv6 Gateway:	
														IPv6 Prefix Length:	0
_														HTTP Ports	80
														Administrator Password:	
														-	With the second s
															Modify
															Forgot Password

Для цього скануємо QR-код на централі у Hik-Connect. Перед додаванням периферійних пристроїв треба перевірити параметр сумісності з EN 50131. Через нього може бути не видно всіх параметрів хаба а також при вході кожен раз буде запрошувати пароль. Для цього треба зайти у веб-інтерфейс централі, активувати обліковий запис " Maintenance ", зайти під обліковим записом "maintenance " у веб-інтерфейс та вимкнути цю функцію у Hik-Connect. Отже: заходимо на веб-інтерфейс централі.

HIKVISION				

©2020 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

Вмикаємо користувача "maintenance", натискаємо "Зберегти".

	KVISION						
Q	Управление пользователями	Упр	авлен	ие пользователями			
	Пользователь	+	Доба	авить 前 Удалить			
	Брелок		Nº	Имя пользователя	Тип пользователя	Включить пользователя	Операция
-	Карта		1	admin	Администратор		Z
	Управление устройствами		2	монтажник	монтажник		Ľ
88	Управление разделами		3	maintenance	Инженерное техническое о		Z
s	Параметры обмена данны						
<u>.</u>	Видео и аудио						
6	Техобслуживание						
4-	Статус						
			Coxpai	илть			
		-	-			©2020 Hikvision Digital Technol	ogy Co., Ltd. All Righ

Заходимо на веб інтерфейс централі ще раз, але під обліковим записом "maintenance", прописуємо пароль "hik12345". Вводимо новий пароль і входимо у веб-інтерфейс.

HIKVISION		
	Mus non-sobattenal maintenance maintenance	
	Пароль Одоустиний пароль (от 8 до 16 симолов) должен екливатов и во в вход вход вход в вход	
	симполы. Подтвердите пароль ОК	
	©2020 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.	

Далі відкриваємо Hik-Connect та перевіряємо стан параметру "сумісність з EN 50131" (повинен бути вимкнений).

Інформація про	пристрій
Модель пристрою	DS-PWA32-HSR
Серійний номер.	Q00397097
Часовий пояс	UTC
Літній час	0
Рівень батареї	94%
Мережа Ethernet	Підключено
Wi-Fi	Відключено
Мережа мобільної передачі ,	даних Відключено
Мережа мобільної передачі , Трафік даних	даних Відключено Викорметано 0.0 Мб.
Мережа мобільної передачі , Трафік даних Сумісність з EN50131	даних Відключено Викорметано 0.0 Мб.
Мережа мобільної передачі , Трафік даних Сумісність з EN50131 Пристрій перезавантажиться піс микнення режиму сумісності з Якщо рожим сумісності з EN50 потрібно ввести Пароль, перш п користуватися пристрою с "аdmin пристрою — це пароль, який ви активації пристрою.	даних Відключено Викорнетано 0.0 Мб. Викорнетано 0.0 Мб. Сля ввімкнення або ЕN50131. 131 увімкнено, ван оуде іж ви зможете амовчуванням ім'ям ". Вихідний пароль створюєте під час
Мережа мобільної передачі , Трафік даних Сумісність з EN50131 Пристрій перезавантажиться піс ымкнення режиму сумісності з Якщо режим сумісності з EN50 <sup>°</sup> потрібно ввести Пароль, перш ні користуватися пристрою є "admin пристрою — це пароль, який ви активації пристрою. Мова пристрою	даних Відключено Викорметано 0.0 Мб. Викорметано 0.0 Мб. Сля ввімкнення або ЕN50131. 131 увімкнено вам оуде іж ви зможете амовчуванням ім'ям ". Вихідний пароль створюєте під час Russian 2

Через мобільний застосунок є проблема з додаванням детекторів, так як оновлень на цей пристрій більше не буде, можливо це виправлять в нових версіях Hik-Connect. Зараз пристрої можна додавати через механічну кнопку яка знаходиться на боковій частині хабу. Рекомендовано увімкнути звук хоча б на 1 рівень щоб чути в якому режимі знаходиться хаб. При натисканні цієї кнопки хаб повідомить що «Ви увійшли в режим додавання пристроїв», після чого вмикайте пристрої послідовно, хаб буде повідомляти про їх додавання. Деякі пристрої при додаванні необхідно просто увімкнути, наприклад магнітоконтакті детектори, а є пристрої, в яких потрібно натиснути кнопку, як наприклад у PIR детектора. Нижче на фото продемонстровано в яких умовах відбувається успішне додавання детекторів.





\*Перед додаванням детекторів переконайтеся, що біля батарейки не стоїть пластиковий запобігач.