CONTR SMAR' **N** 0

0

GSM КЛЮЧ RC 8000



Зверніть увагу!

- Для підключення до пристрою необхідно використовувати анонімний режим браузера.
 Пристрій не підтримує підключення пристроїв під керуванням OC Apple.
- **3.** Для забезпечення надійного приймання GSM сигналу стільникових операторів пристрій комплектується GSM антеною на проводі, будь ласка не нехтуйте цим і виводьте антену назовні металевого корпусу шлагбаума.
- 4. Не виймайте MicroSD карту яка встановлена в пристрій, на ній знаходяться системні файли необхідні для роботи пристрою та які не потребують Вашого втручання.

<u> ПРИЗНАЧЕННЯ</u>

GSM RC-8000 ключ призначений для дистанційного керування пристроями. Тепер Ви можете забути про загублений пульт дистанційного керування чи втрачені ключі. Ваш ключ завжди з Вами і його практично неможливо підробити. Надійна система дозволить захистити Вашу оселю та майно. При роботі з пристроєм не потрібно витрачати кошти на дзвінок. Під час виклику з'єднання не відбувається, пристрій розпізнає Ваш номер і відкриває двері або ворота.

Налаштування пристрою максимально просте. Керувати пристроєм Ви можете з будь-якої точки світу завдяки використанню GSM зв'язку.

RC-8000 може працювати з усіма типами шлагбаумів. Може бути встановлений як безпосередньо в шлагбаум, так і параллельно клавіші оператора. При підключенні пристрою до телефона, планшета, ноутбука, ПК або інших пристроїв, які мають вмонтований Wi-Fi можна додавати або видаляти користувачів, переглядати історію відвідувань та змінювати режим роботи пристрою.

Пристрій може живитися від змінної чи постійної напруги від ~9...24В. Це дозволяє використовувати RC-8000 без додаткового джерела живлення з будь-яким типом автоматики.

RC-8000 ідеально підходить для керування електронними замками під'їздів та офісів.



1

ПАРАМЕТРИ	Од. вим.	Значення
Напруга живлення	В	~924
Максимальний струм споживання	мА	200
Частота GSM сигналу	ΜΓц	900/1800
Частота WiFi сигналу	ГГц	2,4
Максимальна кількість абонентів	-	8000
Максимальний час встановлення		
таймера	сек.	255
Максимальний струм комутації	А	1
Температурний діапазон	°C	-20+50
Габаритні розміри (без врахування		
антен)	MM	137 x 65 x 28
Маса блока	КГ	0,3



<u>СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ</u>



Зверніть увагу! При підключенні живлення пристрою полярність напруги не грає ролі, оскільки пристрій може працювати як від змінної, так і від постійної напруги.



ПОЧАТОК РОБОТИ

- 1. Пристрій RC-8000 працює з картами усіх мобільних операторів України.
- 2. Перед встановленням SIM-карти її потрібно активувати, якщо це нова SIM-карта. Для активації достатньо зробити вихідний успішний дзвінок або перевірити стан рахунку.
- 3. Потрібно зняти запит PIN-коду з SIM-карти.
- 4. Далі необхідно встановити карту як показано на малюнку.
- 5. Подати живлення на пристрій та дочекатися, коли RC-8000 зареєструється в мобільній мережі.

<u>РОБОТА ІЗ WEB-ІНТЕРФЕЙСОМ</u>

Пристрій RC-8000 через декілька секунд після ввімкнення стає точкою доступу до Wi-Fi. До неї можна приєднатися як із телефону, так і з планшета, ноутбука, ПК або інших пристроїв, які мають вмонтований Wi-Fi. Далі описуватиметься підключення до пристрою на прикладі операційної системи Windows 10.

1. Виберіть піктограму *мережі («Доступ до Інтернету»)* на панелі завдань. Ця піктограма відображається

залежно від поточного стану підключення. Якщо ви не бачите одну з піктограм мережі, натисніть Стрілку вгору («Відображати приховані піктограми»), щоб подивитися, чи з'явиться вона там.

- 2. Виберіть потрібну мережу Wi-Fi **RC8000**, а потім команду «*Підключити*» (мал. 1).
- 3. Введіть ключ безпеки мережі 12345678 та виберіть пункт «Далі».

4. Система запитає, чи бажаєте Ви зробити свій ПК видимим для інших ПК та пристроїв у цій мережі – виберіть будь-який варіант (*«Так»* або *«Ні»*), це не вплине на подальшу роботу пристрою.

До пристрою одночасно може підключатись не більше одного користувача. Після вдалого підключення до пристрою на активній мережі буде напис «Немає підключення до Інтернету». Це нормальний режим роботи пристрою, оскільки він не має доступу до мережі Інтернет і не взаємодіє із роутером. У браузері в адресному рядку необхідно ввести локальну IP-адресу



<u>РОБОТА ІЗ WEB-ІНТЕРФЕЙСОМ</u>

пристрою - 192.168.4.1 (можливе введення із http://192.168.4.1, але https://192.168.4.1 – не працюватиме!).

Після цього потрапляємо на головну сторінку web-інтерфейсу (мал. 2).

Перше завантаження веб-інтерфейсу може зайняти деякий час, оскільки дані передаються вперше. Потім вони зберігаються у кеші браузера і наступні завантаження відбуваються швидше. При збільшенні кількості користувачів або подій, відповідні сторінки можуть завантажуватись довше, оскільки кількість даних збільшується.



Мал. 1. Вікно Доступ до Інтернету



ГОЛОВНА СТОРІНКА WEB-ІНТЕРФЕЙСУ

RC8000 E8:31:CD:05:E4:A0
12345678
0
5
6
13 %
14:29:43
15/02/2024

Мал. 2. Головна сторінка веб-інтерфейсу



<u>ГОЛОВНА СТОРІНКА WEB-ІНТЕРФЕЙСУ</u>

На головній сторінці відображається поле Інформація про пристрій, у якому є такі пункти:

- Назва точки доступу;
- Пароль точки доступу;
- Кількість абонентів, які додані до бази пристрою;
- Кількість подій в журналі пристрою;
- Час замикання реле (у секундах, за замовчуванням 6 с);
- Рівень сигналу GSM мережі показує поточний рівень сигналу у відсотках;
- Системний час пристрою (за замовчуванням не налаштований 01/01/2021);
- Системна дата пристрою (за замовчуванням не налаштована 00:00:00).
- Кнопка «Навантаження» для приведення у дію реле пристрою (за замовчуванням неактивна).

Вгорі головної сторінки є смужка, при натисканні на яку ми переходимо на головну сторінку із будь-якої іншої сторінки. Для переходу на іншу сторінку web-інтерфейсу знаходимо у правому верхньому кутку кнопку «Меню». Після натискання на неї розгортається меню інтерфейсу (*мал. 3*).

RC8000 Web Interface	≣Меню
Список користувачів	
Історія користувачів	
Налаштування	

Мал. 3. Меню веб-інтерфейсу



ГОЛОВНА СТОРІНКА ВЕБ-ІНТЕРФЕЙСУ

Із меню є можливість потрапити на одну із трьох сторінок веб-інтерфейсу:

- 1. Список користувачів.
- 2. Історія користувачів.
- 3. Налаштування.

Кнопка «Навантаження» на головній сторінці веб-інтерфейсу приводить у дію реле пристрою. Після натискання на неї, вона стає активною – зеленого кольору *(мал. 4)* і реле вмикається, при цьому світлодіодний індикатор на корпусі пристрою починає світитись.

- Інформація про пристрій	
Назва точки доступу:	RC8000 E8:31:CD:05:E4:A0
Пароль точки доступу:	12345678
Кількість абонентів:	0
Кількість подій в журналі:	5
Час замикання реле, с:	6
Рівень сигналу GSM мережі:	13 %
Системний час пристрою:	14:29:43
Системна дата пристрою:	15/02/2024
 Штатний режим 	
 Режим доступу 	
О Режим запису	
Навантаження	

Мал. 4. Активна кнопка<u>Навантаження</u>

Після того, як пройде час замикання реле, воно автоматично вимикається, кнопка стає неактивною, а світлодіодний індикатор гасне.



-РЕЖИМ ШТАТНИЙ

В цьому режимі доступ надається тільки абонентам, чий номер є в пам'яті пристрою. Режим за замовчуванням.

-РЕЖИМ ДОСТУП

В цьому режимі доступ надається всім абонентам, що дозвонились. Номер не заноситься в пам'ять пристрою.

-РЕЖИМ ЗАПИС

Щоб спростити запис великої кількості номерів увімкніть цей режим. В цьому режимі доступ надається всім хто дозвонився та одночасно номери заносяться в пам'ять пристрою.



Щоб перейти до сторінки «Список користувачів» потрібно натиснути на відповідний рядок меню. На цій сторінці відбувається додавання, редагування та видалення користувачів із бази даних пристрою у полі *Керування користувачами* (мал. 5).

А також у полі Список користувачів у таблиці відображаються усі додані користувачі (мал. 6).

Керування користувачами			
Номер телефону користувача			
Ім'я користувача			
ripidentale nepriet yeard]
	додати	видалити	
*заповнення всіх полів є обов'я	ІЗКОВИМ.		

Мал. 5. Поле Керування користувачами



-(Список користувачів Зберегти в EXCEL					Пошук:
	Номер телефону		Ім'я	¢	Прізвище	\$
		Дані	відсутні			
	Номер телефону		ім'я		Прізвище	
	Записи з 0 до 0 із 0 записів					

Мал. 6. Поле <u>Список користувачів</u>

Якщо не додано жодного користувача, у таблиці відображається напис «Дані відсутні».



Керування користувачами			
+38000000000			
+300000000			
Vlad			
Moroz			
	Додати	Видалити	
*заповнення всіх полів є об	ов'язковим.		

Мал. 7. Додавання нового користувача



<u> ДОДАВАННЯ НОВИХ КОРИСТУВАЧІВ</u>

Для додавання нового користувача потрібно заповнити три поля – номер телефону, ім'я та прізвище (мал. 7). При цьому діють певні правила:

- Заповнення усіх полів обов'язкове.
- Номер телефону повинен бути довжиною 12 цифр та мати вигляд: 380хххххххх, де замість х може бути будь-яка цифра від 0 до 9. Будь-які символи заборонені. Після спроби додати користувача із некоректним номером телефону з'явиться попередження (мал. 8).



Мал. 8. Попередження при введенні некоректного номера телефону

Подальші дії неможливі без натискання на кнопку ГАРАЗД. Після цього з'явиться наступна підказка (мал. 9).

+38000000000	
Введіть номер телефону у форматі: 380хххххххх	

Мал. 9. Підказка при введенні номера телефону



<u> ДОДАВАННЯ НОВИХ КОРИСТУВАЧІВ</u>

• Ім'я користувача може складатись із латиниці, кирилиці або цифр довжиною не більше 20 символів. Після спроби додати користувача із некоректним іменем - з'явиться попередження (мал. 10).

ſ	Vlad
	Введіть ім'я (максимум 20 символів)

Мал. 10. Попередження при введенні некоректного імені користувача

• Прізвище користувача (за аналогією до імені) може складатись із латиниці, кирилиці або цифр довжиною не більше 20 символів. Після спроби додати користувача із некоректним прізвищем - з'явиться попередження (*мал. 11*).

Moroz
Введіть прізвище (максимум 20 символів)

Мал.11. Попередження при введенні некоректного прізвища користувача

Після введення усіх даних, натискаємо на кнопку «Додати» (*мал.* 7). Сторінка перезавантажиться, а новий користувач буде доданий у таблицю внизу сторінки (*мал.* 12).



Список користувачів				
Зберегти в EXCEL				Пошук:
Номер телефону	*	ім'я	Прізвище	φ
38000000000		Vlad	Moroz	
Номер телефону		ім'я	Прізвище	
Записи з 1 до 1 із 1 записів				

Мал. 12. Доданий користувач у таблиці користувачів

При натисканні на відповідний рядок таблиці – він виділиться (*мал. 13*). Одночасно можна виділити тільки одного користувача.

Зберегти в EXCEL				Пошук:
Номер телефону	*	ім'я	• Прізвище	\$
38000000000		Vlad	Moroz	
Номер телефону		ім'я	Прізвище	
аписи з 1 до 1 із 1 записів				

Мал. 13. Виділений користувач у таблиці користувачів



Як тільки користувач виділився – усі його дані автоматично копіюються у поле *Керування користувачами*, кнопка «Додати» змінюється на «Зберегти зміни», а також стає активною кнопка «Видалити» (*мал. 14*).

Керування користувачами			
[
3800000000			
Vlad			
Moroz			
	Зберегти зміни	Видалити	
*заповнення всіх полів є обов'я	азковим.		

Мал. 14. Виділений користувач у полі Керування користувачами

Після цього, у користувача можна змінювати будь-яке із його полів (номер телефону, ім'я або прізвище) у будь-якій комбінації, а також можливе видалення користувача з бази. Після зміни даних (*мал. 15*) та натиснення кнопки «Зберегти зміни» – сторінка перезавантажується і відповідний рядок користувача у таблиці теж змінюється (*мал. 16*).



- Ke	рування користувачами
ſ	3800000000
	Ivan
[Morozov
	Зберегти зміни Видалити
*3	заповнення всіх полів є обов'язковим.

Мал. 15. Зміна імені та прізвища у полі <u>Керування користувачами</u>



<u> ДОДАВАННЯ НОВИХ КОРИСТУВАЧІВ</u>

۔]	писок користувачів Зберегти в EXCEL					Пошук:
	Номер телефону	*	ім'я	¢	Прізвище	φ
	38000000000		Vlad		Morozov	
-	Номер телефону		Ім'я		Прізвище	
-	Записи з 1 до 1 із 1 записів					

Мал. 16. Оновлений користувач у таблиці користувачів

До пристрою можна додавати до 8000 користувачів. При цьому зберегти декількох користувачів із однаковим номером телефону неможливо, буде з'являтись відповідне попередження (*мал. 17*).

⊕ 192.168.4.1	
Користувач із таким номером вже існує	
	Гаразд

Мал. 17. Попередження про існування користувача з таким же номером телефону



При спробі зберегти більше 8000 користувачів буде з'являтись попередження (мал. 18).



Мал. 18. Попередження про перевищення ліміту користувачів

При існуванні багатьох користувачів за замовчуванням у таблиці вони сортуються за збільшенням номеру телефону (як числа) (мал. 19).

Зберегти в EXCEL			Пошу
Номер телефону	^ ім'я	Прізвище	
38000000000	Ivan	Morozov	
38000000001	Ivan	Ivanov	
38000000002	Oxi	Gek	
Номер телефону	Ім'я	Прізвище	
аписи з 1 до 3 із 3 записів			

Мал. 19. Таблиця із декількома користувачами



Сортування можна змінити і зробити або за збільшенням, або за зменшенням будь-якого із полів. Для цього вгорі у кінці кожного поля є відповідні стрілки , при натисканні на які змінюється порядок сортування даних: - від меншого до більшого, - від більшого до меншого. Приклад сортування за спаданням номеру телефону – (мал. 20).

Зберегти в EXCEL			Пошук
Номер телефону	👻 ім'я	Прізвище	\$
38000000002	Oxi	Gek	
38000000001	Ivan	Ivanov	
38000000000	Ivan	Morozov	
Номер телефону Записи з 1 до 3 із 3 записів	ім'я	Прізвище	

Мал. 20. Таблиця із сортуванням за спаданням номера телефону

Також над таблицею є поле «Пошук» у яке можна вписувати будь-які дані, а таблиця буде відображати лише відфільтровані записи – якщо у таблиці зустрівся введений у полі «Пошук» рядок *(мал. 21)*, причому алгоритм пошуку знаходить входження пошукового запиту у будь-яке поле таблиці *(мал. 22, 23)*.



Зберегти в EXCEL		1	Гюшу
Номер телефону	^ ім'я	• Прізвище	4
38000000000	Ivan	Morozov	
38000000001	Ivan	Ivanov	
38000000002	Oxi	Gek	
Номер телефону	ім'я	Прізвище	

Мал. 21. Пошук у таблиці за номером телефону

Зберегти в EXCEL		Oxi	Пошук
Номер телефону	🗸 Ім'я	Прізвище	¢
38000000002	Oxi	Gek	
Номер телефону	ім'я	Прізвище	

Мал. 22. Пошук у таблиці за ім'ям



<u> ДОДАВАННЯ НОВИХ КОРИСТУВАЧІВ</u>

Прізвище	¢
Ivanov	
Прізвище	
	Прізвище

Мал. 23. Пошук у таблиці за прізвищем

Якщо у таблиці нічого не знайдено – буде відображений напис «Записи відсутні» (мал. 24).

Зберегти в EXCEL				Max	Пошук:
Номер телефону	•	ім'я	•	Прізвище	¢
	Записи	відсутні			
Номер телефону		ім'я		Прізвище	
Записи з 0 до 0 із 0 записів (відфіл	ьтровано із 3 записі	в)			

Мал. 24. Відсутність результатів на пошуковий запит



<u> ДОДАВАННЯ НОВИХ КОРИСТУВАЧІВ</u>

Зверху зліва від таблиці знаходиться кнопка «Зберегти в EXCEL». При натисканні на неї автоматично зберігається поточна таблиця у форматі .xlsx у папку «Завантаження» із назвою «*RC-8000 - Список користувачів»* (*мал. 25*).



Мал. 25. Збережений файл Excel зі списком користувачів

A	L	< 🗸	<i>f</i> ∗ R0	С-8000 - Сп	исок кори	стувачів	
	А	В	С	D	E	F	G
1	RC-8000 - Списо	к кори	стувачів				
2	Номер телефону	Ім'я	Прізвище				
3	38000000002	Oxi	Gek				
4	38000000001	Ivan	Ivanov				
5	38000000000	Ivan	Morozov				
6							
7							

Мал. 26. Фрагмент файлу «RC-8000 - Список користувачів»



До бази пристрою також можна додати номер телефону, зателефонувавши на сам пристрій. Для цього необхідно натиснути на кнопку, яка розташована на корпусі пристрою. Світлодіодний індикатор подасть один сигнал, який свідчить про вхід у режим додавання номерів. Після цього протягом 30 секунд необхідно зателефонувати на номер пристрою RC-8000, він відхиляє виклик, а номер збереже у пам'яті наступним чином:

- Іменем користувача буде фраза User_add_ + час, коли було здійснено дзвінок, наприклад User_add_18:00:00;
- Прізвищем користувача буде дата здійснення дзвінка, наприклад 02/03/2021.

При додаванні багатьох номерів таким чином можна буде простіше встановити коли і від кого було здійснено дзвінок. Надалі ці дані можна змінити. Після проходження 30 секунд після натиснення кнопки світлодіодний індикатор подасть два сигнали, які свідчать про вихід із режиму додавання номерів, після чого вхідні дзвінки на пристрій будуть ігноруватись.

ІСТОРІЯ КОРИСТУВАЧІВ

Щоб перейти до сторінки «Історія користувачів» необхідно натиснути на відповідний рядок меню. На цій сторінці є єдине однойменне поле, у якому у вигляді таблиці відображаються усі події користувачів. У таблиці є наступні стовпці:

- № порядковий номер події;
- Час;
- Дата;
- Номер телефону;
- Ім'я;
- Прізвище.

Після того, як номер користувача було додано у пам'ять пристрою (вручну вписано на сторінці «Керування користувачами» або за телефонним дзвінком), він записуватиме до історії усі дзвінки та вмикатиме реле. Історія не очищається та не редагується. Якщо, наприклад, ім'я користувача змінилось, минулі записи в історії не перезаписуються і залишаються зі старим іменем. Проте користувача завжди можна знайти фільтрацією за номером телефону – він є його ідентифікатором.



При існуванні багатьох подій, за замовчуванням у таблиці вони сортуються за збільшенням номеру телефону (як числа) (мал. 27).

Зберегт	ги в EXCEL							
N≌	▲ Час	¢	Дата	¢	Номер телефону	¢	ім'я	🔶 Прізвище
1	15:21:37		15/02/2024		380631619183		Geos	Electronics
2	15:21:55		15/02/2024		380631619183		Geos	Electronics
3	15:22:14		15/02/2024		380631619183		Geos	Electronics
4	15:22:26		15/02/2024		380631619183		Geos	Electronics
N≌	Час		Дата		Номер телефону		ім'я	Прізвище

Мал. 27. Таблиця «Історія користувачів»

Аналогічно до таблиці «Список користувачів» сортування можна змінити і зробити або за збільшенням, або за зменшенням будь-якого із полів. Для цього вгорі в кінці кожного поля є відповідні стрілки , при натисканні на які змінюється порядок сортування даних: - від меншого до більшого, - від більшого до меншого. Також над таблицею є поле «Пошук». У це поле можна вписувати будь-які дані, а таблиця відобразить лише відфільтровані записи – якщо у таблиці зустрівся введений у полі «Пошук» рядок (*мал.* 28), причому алгоритм пошуку знаходить входження пошукового запиту у будь-яке поле таблиці. Якщо у таблиці нічого не знайдено – буде відображений напис «Записи відсутні», аналогічно таблиці «Список користувачів» (*мал.* 27).



36eper	ти в	EXCEL							380631619183	Тюшу
N≌	•	Час	¢	Дата	¢	Номер телефону	¢	ім'я	• Прізвище	
1		15:21:37		15/02/2024		380631619183		Geos	Electronics	
2		15:21:55		15/02/2024		380631619183		Geos	Electronics	
3		15:22:14		15/02/2024		380631619183		Geos	Electronics	
4		15:22:26		15/02/2024		380631619183		Geos	Electronics	
Nº		Час		Дата		Номер телефону		ім'я	Прізвище	

Мал. 28. Пошук у таблиці «Історія користувачів» за номером телефону

Зверху зліва від таблиці знаходиться кнопка «Зберегти в EXCEL». При натисканні на неї автоматично зберігається поточна таблиця у форматі .xlsx у папку «Завантаження» із назвою «*RC-8000 - Історія користувачів*» (*мал.* 29).





Мал. 29. Збережений файл Excel з історією користувачів

A	L	• :	$\times \checkmark f_x$	RC-8000 - Історія	корист	гувачів	
	А	В	С	D	E	F	G
1			RC-8000 -	Історія користувачів			
2	Nº	Час	Дата	Номер телефону	Ім'я	Прізвище	
3	1	15:21:37	15/02/2024	380631619183	Geos	Electronics	
4	2	15:21:55	15/02/2024	380631619183	Geos	Electronics	
5	3	15:22:14	15/02/2024	380631619183	Geos	Electronics	
6	4	15:22:26	15/02/2024	380631619183	Geos	Electronics	
7							
8							

Мал. 30. Фрагмент файлу «RC-8000 - Історія користувачів»



Щоб перейти до сторінки «Налаштування», потрібно натиснути на відповідний рядок меню. На цій сторінці є декілька полів:

- Встановлення поточного часу та дати (мал. 31);
- Налаштування часу ввімкнення реле (мал. 32);
- Налаштування точки доступу (мал. 33);
- Перезавантаження та скидання (мал. 34).

رل	Встановлення поточного часу та дати
	4ac
	Дата
	Зберегти
L	

Мал. 31. Поле Встановлення поточного часу та дати

Налаштування часу замикання реле	
Введіть час від 1 до 255 секунд	
	Зберегти

Мал. 32. Поле Налаштування часу ввімкнення реле



Налаштування точки доступу		
назва точки доступу		
Пароль		
П Показати пароль		
Зберегти		
*Для зміни налаштувань пристрій буде перезавантажено.		
,		

Мал. 33. Поле Налаштування точки доступу

Перезавантаження	я та скидання			
	Перезавантаження	Очистити журнал подій	Скидання пристрою	

Мал. 34. Поле Перезавантаження та скидання



У полі Встановлення поточного часу та дати налаштовується поточна дата та час. Цю операцію необхідно здійснювати при першому увімкненні пристрою, а також тоді, коли стає помітним відхилення годинника пристрою від реального часу. Відхилення годинника не повинно перевищувати ±2 хвилини на рік при оптимальній температурі використання.

Встановлення поточного	насу та дати
Час	
28	Зберегти

Встановлення поточного часу

При натисканні на відповідне поле «Час» з'являється віджет, який сам пропонує встановити час, налаштований на пристрої, через який відкрито веб-інтерфейс. Цей час можна змінити натисненням на відповідні кнопки (*мал.* 35). При цьому, щоб закрити віджет,

необхідно натиснути на вільному місці поза полем вводу. Для зміни дати після натискання на відповідне поле вводу з'являється ще один віджет з календарем, на якому синім кольором виділена поточна дата. Для зберігання необхідно вибрати цю дату, або ту, яку потрібно (*мал.* 36).

٦	Встановлення поточного часу та дати	
L	15:28	Мал. 36. Встановлення поточної дати та часу
L	16/2/2024	
	Зберегти	

electronics

Тепер, якщо ми перейдемо на головну сторінку, там вже відображатиметься оновлений час та дата (мал. 37).

Інформація про пристрій	
Назва точки доступу:	RC8000 E8:31:CD:05:E4:A0
Пароль точки доступу:	12345678
Кількість абонентів:	4
Кількість подій в журналі:	5
Час замикання реле, с:	6
Рівень сигналу GSM мережі:	46 %
Системний час пристрою:	15:30:35
Системна дата пристрою:	15/02/2024
 Штатний режим 	
 Режим доступу 	
 Режим запису 	
Навантажения	

Мал. 37. Головна сторінка веб-інтерфейсу з оновленим часом та датою

У полі *Налаштування часу ввімкнення реле* встановлюється час, який має пройти від моменту ввімкнення реле до моменту його автоматичного вимикання. Цей час встановлюється у секундах в діапазоні від 1 до 255 секунд. При спробі зберегти час, який не входить у даний діапазон, з'явиться відповідна підказка (*мал.* 38).



ſ	Налаштування часу замикання реле
l	Введіть час від 1 до 255 секунд
l	Введення цифрами від 1 до 255 секунд Зберегти
l	

Мал. 38. Підказка при введенні некоректного часу ввімкнення реле

У полі *Налаштування точки доступу* можна змінити ім'я та пароль поточної точки доступу. При цьому діють наступні правила:

Ім'я точки доступу повинно складатись із латинських символів або цифр у будь-якій послідовності. Максимальна довжина імені точки доступу – 30 символів. При спробі зберегти некоректне ім'я – буде відображена підказка

(мал. 39).

Налаштування точки доступу				
Назва точки доступу				
Назва точки доступу може містити цифри та латинські літери (максимум 30 символів) Пароль				
Зберегти				

Мал. 39. Підказка при введенні некоректного імені точки доступу



• Пароль повинен містити як мінімум одну маленьку і одну велику латинські літери, а також цифри. Кирилиця недопустима. Мінімальна довжина паролю – 8 символів, максимальна – 15. Під час введення паролю будуть з'являтись підказки, які повідомлятимуть про коректність вводу паролю (*мал.* 40).



Мал. 40. Підказки при введенні пароля

• При спробі зберегти некоректний пароль буде з'являтись додаткова підказка (мал. 41).



ſ	Налаштування точки доступу
	Назва точки доступу
	Пароль
	Пароль повинен містити щонайменше одну велику та одну маленьку літери, а також від 8 до 15 символів П ПОКАЗБІЛИ ПЕРОЛІБ
	Зберегти

Мал. 41. Додаткова підказка при введенні некоректного пароля

• За замовчуванням пароль буде закриватись крапками (*мал.* 42), але при натисненні на галочку, його можна відкрити (*мал.* 43).

		Налаштування точки доступу
		Geos Electronics
Мал. 42. Прихований пароль		•••••
		Показати пароль
		Зберегти

	Налаштування точки доступу
l	Geos Electronics
	12345678
l	🔽 Показати пароль
	Зберегти

Мал. 43. Відкритий пароль

• Як тільки всі галочки підказок виставлені та вони стають зеленого кольору (*мал.* 44) – це означає, що дані введені правильно і нову точку доступу можна зберегти (*мал.* 45).



НАЛАШТУВАННЯ

Пароль має містити наступне:

- малі літери
- великі літери
- 🗸 -числа
- довжину від 8 до 15 символів
- пароль не має містити кирилицю

Мал. 44. Коректний пароль



Налаштування точки доступу			
Geos Electronics			
1234Geos			
Показати пароль			
Зберегти			
*Для зміни налаштувань пристрій буде перезавантажено.			

Мал. 45. Збереження нового паролю та імені точки доступу

Увага! Для зміни налаштувань точки доступу пристрій буде перезавантажено і він стане новою точкою доступу із новим іменем та паролем. У вікні браузера з'явиться повідомлення «З'єднання перервано» (мал. 46). До неї потрібно буде повторно підключитись, вводячи нові дані, аналогічно до стартового запуску (мал. 47).



Не вдалося з'єднатися

Firefox не може встановити з'єднання з сервером 192.168.4.1.

- Сайт може бути тимчасово недоступний, або перевантажений запитами. Спробуйте знову трохи згодом.
- Якщо жодна сторінка не завантажується, перевірте з'єднання комп'ютера з інтернетом.
- Якщо ваш комп'ютер або мережа захищені мережевим екраном чи проксі-сервером, переконайтеся, що для Firefox дозволено доступ до інтернету.



Спробувати знову



Мал. 47. Вікно Доступ до Інтернету

після збереження нових налаштувань точки доступу

На головній сторінці веб-інтерфейсу будуть відображатись нові дані точки доступу (мал. 48).



- Інформація про пристрій	
Назва точки доступу:	RC8000 E8:31:CD:05:E4:A0
Пароль точки доступу:	12345678
Кількість абонентів:	4
Кількість подій в журналі:	5
Час замикання реле, с:	6
Рівень сигналу GSM мережі:	40 %
Системний час пристрою:	15:49:55
Системна дата пристрою:	15/02/2024
 Штатний режим 	
О Режим доступу	
О Режим запису	
Навантаження	

Мал. 48. Головна сторінка веб-інтерфейсу із новими налаштуваннями точки доступу

У полі Перезавантаження та скидання є три кнопки:

- 1. Перезавантаження пристрою.
- 2. Очистити журнал подій.

Призначена для очищення журналу подій без скидання до заводських налаштувань. В процесі роботи пристрою журнал подій буде постійно збільшуватися, тому для пришвидшення його завантаження для перегляду в веб інтерфейсі рекомендується проводити очищення журналу не рідше одного разу на рік або 50 тис. подій в еквіваленті. Інтерфейс програми дає можливість попередньо завантажити журнал подій в xls форматі на компьютер чи інший пристрій.

3. Скидання пристрою до заводських налаштувань.

Кнопка «Перезавантаження» потрібна для негайного перезавантаження пристрою у випадку необхідності. Після натиснення на неї буде відображено попередження (*мал.* 49).



НАЛАШТУВАННЯ



Мал. 49. Попередження при перезавантаженні пристрою

Після підтвердження пристрій перезавантажиться і продовжить роботу, усі налаштування зберігаються.

Кнопка «Скидання пристрою» потрібна для скидання пристрою до заводських налаштувань у випадку необхідності. Після натиснення на неї буде відображено попередження (*мал.* 50).



Мал. 50. Попередження при скиданні пристрою до заводських налаштувань

Після підтвердження, пристрій також перезавантажиться, але усі налаштування буде втрачено, ім'я точки доступу стане за замовчуванням, список користувачів та подій видалиться (*мал.* 51).





Мал. 51. Вікно Доступ до Інтернету після скидання пристрою до заводських налаштувань

Скидання до заводських налаштувань можна здійснити не тільки зі сторінки «Налаштування», а й за допомогою кнопки на корпусі пристрою. Для цього необхідно натиснути кнопку та потримати її на час не менше 5 с, після чого світлодіодний індикатор подасть 5 сигналів, які свідчать про те, що пристрій здійснив успішне скидання до заводських налаштувань.



ПОМИЛКИ В РОБОТІ ПРИСТРОЮ

Якщо пристрою не вдалося зареєструватися в мережі, або втрачений зв'язок з модемом, або пристрій не відповідає – він подасть світловий сигнал з кодом помилки. При подачі живлення пристрою, якщо попередньо була помилка, пристрій покаже код помилки.

Код помилки (кількість сигналів)

- 1. помилка ініціалізації модема;
- 2. немає відповіді від модема;
- 3. не установлена SIM-карта;
- 4. пристрій не зареєструвався в мережі;
- 5. встановлено PIN-код на SIM-карті;
- 6. перевищена допустима напруга живлення;
- 7. напруга живлення нижча допустимого рівня;
- 8. перегрів модему (>+80С);
- 9. переохолодження модема (< -45С);
- 10. очікування РИК-коду;
- 11. SIМ-карта заблокована;
- 12. перевищення часу очікування відповіді на команду SIM.



КОМПЛЕКТАЦІЯ ВИРОБУ

До комплекту RC-8000 входить:

- модуль RC-8000;
- GSM антена;
- WiFi антена;
- паспорт пристрою.

Пристрій RC-8000 виготовлено в Україні. ТОВ "ГЕОС ЕЛЕКТРОНІКС" м.Київ, вул.Вічова, буд. 21. +38 (067) 463 59 19 +38 (063) 234 79 04 +38 (050) 477 61 01 geos-electronics.com

geos@geos-electronics.com



ГАРАНТІЯ ТА СЕРВІС

Компанія виробник несе гарантійні зобов'язання по даному виробу протягом 24 місяців. Гарантійне обслуговування здійснюється тільки по наданні даного паспорту з заповненими графами (дата продажу, реквізити продавця).

Гарантія не дійсна за умови наявності слідів механічних пошкоджень; слідів електричного ушкодження; слідів порушення правил експлуатації чи використання пристрою не за прямим призначенням.

СЕРІЙНИЙ НОМЕР ПРИСТРОЮ: ДАТА ПРОДАЖУ: РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ: ПІДПИС ПРОДАВЦЯ:

