

# КОМПЛЕКТ ЦВЕТНОГО ВИДЕОДОМОФОНА

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Комплект ARNY AVD-7006

Состав комплекта: видеодомофон - AVD-706 вызывная панель - AVP-05

Благодарим за выбор нашего продукта. Желаем приятного пользования. Пожалуйста, прочтите инструкцию перед началом монтажних работ

## СОДЕРЖАНИЕ

1.ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	3
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
3. КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРА AVD-706	5
3.1.Органы управления и индикация	5
4. КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАНЕЛИ АVP-05	8
5. МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ДОМФОНА AVD-7006	9
5.1 Монтаж вызывной панели AVP-05	9
5.2 Монтаж монитора AVD-706	.10
6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	.11
6.1. Подключение вызывной панели	.11
6.2. Подключение дополнительных устройств (расширенная схема)	.12
6.3. Требования к кабелям подключения	.14
6.4. Внутренняя память	.15
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	.16
7.1.Вызовпосетителя	.16
7.2. Мониторинг	.17
7.3. Переадресация вызова на другой монитор	.18
7.4. Внутренняя аудиосвязь (режим интеркома)	.18
7.5.Видеонаблюдение(опция)	.19
7.6. Экранное меню	.19
8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	.29
9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	.29
10.ГАРАНТИЯ	.29
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	.30

#### 1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Комплект цветного видеодомофона AVD-7006, состоящий из цветного монитора AVD-706 и цветной вызывной панели AVP-05, предназначен для организации контроля доступа и двусторонней аудио и видео связи с посетителем при подключенной вызывной панели, модели AVP-05 или вызывных панелей, совместимых по электрическим параметрам.

Монитор AVD-706 позволяет оператору осуществлять коммуникацию без физического контакта с лицом, желающим попасть внутрь помещения, а также ограничивать или разрешать доступ в помещение. Это обеспечивает удобство и высокий уровень безопасности.

К монитору можно подключить одну или две вызывные панели, одну или две дополнительные внешние камеры, один или два датчика тревоги, дополнительный монитор или телевизор с композитным входом, а также до 3-х дополнительных домофонных мониторов марки ARNY.

Подъездный домофон может быть подключен к монитору через блок адаптера подъездного домофона совместно с одной из вызывных панелей. Для корректной работы блока сопряжения, монитор оснащен управляющим портом HOOK, по которому передаются сигналы управления от монитора на блок сопряжения.

Монитор AVD-706 оснащен внутренней памятью с возможностью хранения до 189 фотографий.

Модель AVD-706 поддерживает функцию ведения фотозаписи по детекции движения.

Более подробно принципы работы комплекта рассматриваются ниже.

**ВАЖНО.** Изготовитель сохраняет за собой право вносить конструктивные изменения, не описаны в настоящей инструкции, которые не ведут к ухудшению заявленных характеристик, в любое время и без предварительного уведомления.

## 2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Внимательно прочтите эту инструкцию и храните ее в надежном месте.

• Пожалуйста, доверьте работы по подключению этого изделия квалифицированному специалисту.

• Не используйте изделие вне паспортных значений температуры и влажности.

• Избегайте установки изделия вблизи от источников тепла, например радиаторов отопления и т.п.

• Не допускайте установку изделия и прокладку линий связи вблизи потенциальных источников электромагнитных помех, например, телевизора, усилителя, радиоприемника и т.п.

• Не допускайте падения устройства и механических нагрузок.

• При подключении вызывной панели вне помещений, желательно применять солнцезащитный козырек, для исключения попадания влаги и прямых солнечных лучей.

• Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для чистки изделия. Используйте влажную фланелевую ветошь.

• Исключайте сильные перегибы соединительных проводов. Это может вызывать короткое замыкание и поражение электрическим током.

• Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 в с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

• Пожалуйста, имейте в виду, что домофон запитывается от сети переменного тока, напряжением 100...240 Вольт и имеет встроенный преобразователь напряжения. Включать устройство в сеть разрешается только после завершения всех электрических соединений.



**<u>ВАЖНО.</u>** Внутри изделия имеются неизолированные контакты с напряжением 220 Вольт. Они представляют опасность для здоровья и жизни человека. Разборку и техническое обслуживание может осуществлять только сотрудник специализированного сервисного центра!

## 3. КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРА AVD-705

#### 3.1 Органы управления и индикация

См. таблицу №1,2.



## Конструкция монитора

Таблица №1			
N⁰	Наименование	Описание	
1	Индикатор питания	Светится красным, если подано питание.	
2	Микрофон	Для голосовой связи с посетителем.	
3	ЖК дисплей	Изображение от видеоисточников.	
4	Динамик	Для воспроизведения звука.	
5	Шнур питания 220В	Для подключения к сети питания 220В.	
6	Переключатель пита- ния	Для включения/выключения монитора.	
7	Монтажная пластина	Для крепления видеомонитора на стену.	
8	Разъёмы DOOR1,2	Для подключения вызывных панелей.	
9	Разъёмы САМ1,2	Для подключения дополнительных видео- камер и датчиков тревоги.	
10	Разъём IN	Для подключения к основному монитору в системе (система из нескольких монито- ров).	
11	Разъём OUT	Для подключения дополнительного домо- фонного монитора (система из нескольких мониторов).	
12	Разъём TV OUT	Для подключения внешнего монитора или TB.	
13	Разъём Hook	Для подключения блока адаптера подъезд- ного домофона	

## Органы управления и их назначение

Таблица №2
------------

Nº	Символ	Назначение		
14	<b>- В</b> Разговор	<ul> <li>1.Начать связь с посетителем.</li> <li>2. Удержание кнопки на 3 секунды: а) в режиме связи         <ul> <li>переадресация вызова на другой монитор;</li> <li>б) в режиме ожидания* - аудио вызов других монито- ров в сети (функция «интерком»).</li> </ul> </li> </ul>		
15	<b>С</b> Просмотр	Просмотр изображения с панелей и камеры.		
16	<b>-Ю</b> Замок	Открыть электрозамок входной двери (при наличии).		
17	<b>66</b> Отбой	<ol> <li>Завершить связь с посетителем.</li> <li>В режиме навигации по меню - назад, отмена.</li> </ol>		
18	<b>Д</b> Мелодия	Настройка уровня громкости звукового сигнала вызо ва.		
19	Громкость	Настройка уровня громкости динамика.		
20	20         1. Нажатие: вызов меню/ввод; 2. Вверх/вниз гация по меню; 3. В режиме связи, нажатие: фото.			

\*Режим ожидания - режим работы монитора видеодомофона, при котором его экран погашен и монитор находится в режиме без сигналов вызова с панели или органов управления монитора.

## 4. КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ AVP-05



## Органы управления и их назначение

#### Таблица №3

Nº	Наименование	Описание	
1	Корпус	Корпус вызывной панели.	
2	ИК-подсветка	В условиях недостаточной освещенности, видеокамера вызывной панели автома- тически переходит в черно-белый режим работы и включается ИК-подсветка.	
3	Видеокамера	Формирует изображение, которое переда- ется на монитор.	
4	Динамик	Для голосовой связи с видеомонитором.	
5	Кнопка вызова	Для организации вызова с панели.	
6	Микрофон	Для голосовой связи с видеомонитором.	
7	Крепежные отверстия	Для монтажа панели к месту установки.	
8	Регулятор звука (рас- положен под наклей- кой)	Для регулировки уровня громкости дина- мика вызывной панели.	
9	Кабель подключения к видеомонитору	Для подключения вызывной панели к мо- нитору и устройству для отпирания двери.	

#### 5. МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКТА

## 5.1 Монтаж вызывной панели AVP-05

Панель устанавливается вертикально на высоте от 150 до 160 см.

Методы установки:

- В большинстве случаев панель устанавливается непосредственно на поверхность стены на высоте 150-160 см от пола. Для изменения направления наблюдения панель можно установить под углом, для чего используется угловой кронштейн, входящий в комплект поставки.

- В случае использования изделия вне помещения, рекомендуется на панель установить козырек для защиты от солнечных лучей и дождя.

Панель крепится к поверхности при помощи шурупов, дюбелей и винтов, входящих в комплект поставки.



#### 5.2 Монтаж монитора AVD-706

#### Примечание.

- Обязательно отключите электропитание перед монтажом.

- Монтаж монитора к сети 220V должно производиться только при выключенном питании!

- Рекомендуется устанавливать монитор на высоте 150-160см от пола, как показано на рисунке ниже.

- Установку и подключение монитора должен производить только квалифицированный специалист.





#### 6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

#### 6.1. Подключение вызывной панели

Вызывные панели подключаются к разъёмам DOOR1 и DOOR2. Также вместо вызывной панели к этим разъёмам может быть подключен блок адаптера подъездного домофона. Разъёмы имеют одинаковые функциональные возможности. Подключение производится согласно назначению проводов и их цвету, указанным в таблице 3.

Цвет провода	Сигнал	
Красный	12B	
Синий	Аудио	
Черный	Общий	
Желтый	Видео	

Таблица №3

В комплект поставки входит специальный коннектор (5шт.) - четырехпроводный кабель длиной 20 см, с одной стороны имеет разъем для подключения к видеомонитору, с другой - провода для подключения к вызывной панели или клеммам блока адаптера подъездного домофона. Коннектор показан на рисунке ниже:



#### <u>ВАЖНО.</u>

При подключении соблюдайте соответствие цвета и назначения соединительных проводов!



#### 6.2. Подключение дополнительных устройств

Для подключения дополнительных мониторов и создания многоабонентской системы понадобится приобрести до 3-х дополнительных мониторов и одну дополнительную вызывную панель. Максимальная ёмкость системы — 4 монитора и 2 вызывных панели. При создании системы из нескольких мониторов один монитор следует назначить основным, а остальные подчиненными. Для этого необходимо в меню монитора, который вы хотите назначить основным, установить режим «Основной» (Master), а на остальных - «Дополнительный» (Slave). Дополнительные мониторы подключаются к основному при помощи 4-х проводных коннекторов из комплекта поставки к разъемам ОUT (выходной разъём главного монитора) и IN (входной разъём доп. монитора). Назначения контактов приведены в таблице 4 ниже: Таблица №4

Цвет провода	Сигнал
Красный	Аудио
Синий	«Земля» (GND)
Черный	Данные
Желтый	Видео

Также монитор поддерживает подключение двух дополнительных видеокамер наблюдения, двух датчиков тревоги и одного дополнительного монитора, например, обыкновенного телевизора с композитным видеовходом. Для подключения видеокамер и датчиков тревоги используется 4-х проводный коннектор из комплекта поставки, который следует подключить к разъёму САМ1 или САМ2. Назначения контактов разъёма приведены в таблице 5 ниже:

1	
2	
3	
4	

Таблица М	125
-----------	-----

№ контакта	Цвет провода	Сигнал
1	Красный	Не используется
2	Синий	Тревога (к датчику)
3	Черный	«Земля» (GND)
4	Желтый	Видеовход (от камеры)

Для подключения дополнительного монитора или телевизора используется 2-х проводный коннектор из комплекта поставки, который следует подключить к разъёму TV-OUT. Назначения контактов разъёма приведены в таблице 6 ниже:

- 1	TV-out		Таблица №6	
		№ контакта	Цвет провода	Сигнал
1		1	Черный	«Земля» (GND)
2		2	Желтый	Видеовыход (к монито-
2				
				=

Разъём Ноок используется для подключения блока адаптера подъездного домофона, если у этого адаптера имеется вход для приёма сигнала Hook. Управление при помощи сигнала Hook обеспечивает более корректную работу системы «монитор - подъездный домофон». Для подключения используется 2-х проводный коннектор из комплекта поставки, который следует подключить к разъёму Hook. Назначения контактов разъёма приведены в таблице 7 ниже:

		Таблица №7		
	№ контакта	Цвет провода	Сигнал	
2	1	Черный	«Земля» (GND)	
Hook	2	Красный	Выход сигнала Hook (ко входу Hook блока адаптера подъездного домофона)	



Структурная схема подключения дополнительных устройств приведена на рисунке ниже:

#### **Монитор ССТV**



Вызывные панели подключаются только к основному монитору.

Корректная работа мониторов в единой сети гарантируется только в том случае, если используются одинаковые мониторы.

Подключение всех устройств следует производить только при отключенном питании монитора!

# Подробная схема подключения дополнительных устройств приведена на рисунке ниже:



#### 6.3. Требования к кабелям подключения

1. Рекомендуемый тип соединительного кабеля: 4-жильный КВК (комбинированный видеокабель, состоящий из экранированного радиочастотного коаксиального провода и 2-х дополнительных проводников). Имейте ввиду, что для обеспечения хорошего изображения и звука, необходимо использовать качественный соединительный кабель. Рекомендуемая максимальная длина кабеля составляет 80 метров, при сечении каждого проводника не менее 0.5 мм<sup>2</sup>.

2. Рекомендуемый тип питающего кабеля: ВВГ-НГ (Медный силовой кабель с ПВХ-изоляцией и оболочкой, не поддерживающей горения) с сечением проводника 2.5 мм<sup>2</sup>. Сеть питания видеомонитора рекомендуется защищать отдельным автоматом отключения тока.

#### 6.4. Внутренняя память

Монитор имеет внутреннюю память для сохранения фотографий посетителей в автоматическом и ручном режимах.

В автоматическом режиме, монитор сохраняет одну фотографию сразу после нажатия посетителем кнопки вызова на панели.

В ручном режиме, оператор может самостоятельно сохранить нужное число фотографий - для этого нужно нажать на кнопку «Меню» столько раз, сколько фотографий нужно сохранить.

Захват фотографий можно производить во время разговора с посетителем или при просмотре видеоизображения с панелей и дополнительной камеры.

При сохранении фотографии, на экране монитора появляется надпись «Фото».

В памяти монитора может храниться до 190 фотографий. После того, как память переполнится, каждая новая фотография будет автоматически сохраняться вместо самой ранней, то есть в мониторе реализована функция циклической перезаписи памяти.

Для просмотра фотографий, нужно зайти в раздел меню «Файлы» - «Фото» и выбрать нужную фотографию из списка. Название фотографии имеет формат: «ГГГГ-ММ-ДД - ЧЧ:ММ:СС». Справа от названия будет указан порядковый номер фотографии. Под файлами фотографий будет указан номер страницы и общее количество страниц.

## 7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### 7.1. Вызов посетителя

\*Требуется подключение двух вызывных панелей



#### Примечания:

1) Если кнопку вызова нажали почти одновременно на двух вызывных панелях, то пройдет вызов с той панели, кнопка на которой была нажата раньше. Если во время разговора с одной панелью, нажать кнопку вызова на второй панели, то видеодомофон издаст короткий звуковой сигнал, оповещающий оператора о параллельном входящем вызове и на экране появится надпись: «Вызов с панели1,2». 2) Звук и изображение с панели будет активировано еще 20 секунд после отпирания замка. Это сделано для того, чтобы хозяин мог быть уверен, что посетитель вошел. 3) Сразу после вызова домофон сохраняет фотографию посетителей во внутреннюю память. 5) Пользователь может самостоятельно захватывать снимки во время сеанса связи, нажимая на кнопку «Меню».

#### 7.2. Мониторинг

\*Пожалуйста, имейте в виду, что монитор разработан для работы с одной или двумя вызывными панелями.



#### <u>ВАЖНО</u>

Если Вы используете только одну вызывную панель, то в режиме просмотра Вы можете можете выйти из него, нажав кнопку завершения разговора.

# 6

В случае использования двух мониторов вы также можете осуществить просмотр и на втором мониторе. Причем изображение будет таким же, что и на первом мониторе.

1

Если во время беседы с посетителем монитор по истечении 60 сек. перейдет в дежурный режим, посетителю необходимо повторно нажать кнопку вызова или хозяину нажать кнопку «просмотр» и затем кнопку «разговор» на мониторе для продолжения беседы.

В режиме мониторинга можно выполнить захват снимка изображения, нажав на соответствующую кнопку.

#### 7.3. Переадресация вызова на другой монитор

\*Для этой функции необходимо объединение минимум двух мониторов в единую сеть.



## <u>ВАЖНО</u>

После переадресации вызова на другой монитор, первый монитор перейдёт в режим ожидания.

После завершения разговора, откройте замок и завершите разговор.

#### 7.4. Внутренняя аудиосвязь (режим интеркома)

\* Для этой функции необходимо объединение минимум двух мониторов в единую сеть. Мониторы должны находиться в режиме ожидания.

## Режим ожидания



#### <u>ВАЖНО</u>

Если во время внутренних переговоров посетитель нажмет кнопку вызова на внешней вызывной панели, то его вызов будет иметь приоритет и монитор переключится на вызов посетителя.

## 7.5. Видеонаблюдение (опция)

Требование:

- 1. Подключите доп. камеру (ы).
- 2. Домофон должен находиться в режиме ожидания.
- 3. Включите в экранном меню монитора видеовходы САМ1 и САМ2.



## <u>ВАЖНО</u>

Если в режиме просмотра доп. камеры посетитель нажмет кнопку вызова на панели, то этот вызов будет иметь приоритет.

Монитор поддерживает подключение аналоговых камер с собственным источником питания.

## 7.6. Экранное меню



Кнопка-колесико, расположенная на левой боковой части монитора AVD-706, имеет следующие функции:

А: Использование для навигации по экранному меню монитора. В режиме ожидания, нажмите на кнопку для вызова экранного меню. Поворачивайте колесико для навигации по экранному меню.

В: В режиме просмотра фотографий прокрутка колесика используется для перехода от одной фотографии к другой.

С: В режиме мониторинга или разговора, нажатие на кнопку-колесико приводит к сохранению фото во внутреннюю память. Если монитор находится в режиме ожидания, то после нажатия на кнопкуколесико, на его экране появится меню, как показано на рисунке ниже:



Главное меню состоит из шести разделов: «Система», «Мелодия», «Режим», «Тревога», «Цвет» и «Файлы».Для навигации по разделам меню используется прокрутка кнопки-колесика, а для входа в нужный раздел следует нажать на неё. Находясь в выбранном разделе, выбор нужного параметра осуществляется нажатием на кнопку-колесико, а регулировка значений - прокруткой.

#### 1. Раздел меню «Система»



Это раздел состоит из четырёх вкладок: «Язык», «Время», «Сообщения» и «Информация». Во вкладке «Язык» выбирается язык интерфейса меню русский, английский или китайский). Во вкладке «Время» задается формат отображения даты, текущая дата и время, как показано на рисунке ниже:



Показывать время - если активировать этот параметр, то в режиме ожидания на экране монитора будет отображаться текущее время монитора, которое будет изменять своё положение на экране раз в минуту.

ВАЖНО Время и дата хранятся в течение 2х-3х часов после отключения питания монитора. После этого, потребуется заново устанавливать корректную дату и время.

Вкладка «Сообщения» имеет вид:



В этой вкладке включается автоответчик и сообщение об открытии двери. Автоответчик - это функция, которая позволяет гостю оставить голосовое сообщение в том случае, если на вызов никто не ответил. Автоответчик включается сразу после того, как закончится воспроизведение мелодии вызова. Голосовые сообщения сохраняются на внутреннюю память монитора или на карту microSD, если она вставлена в монитор и отформатирована. Длительность голосового сообщения составляет 30 секунд.

Сообщение об открытии замка позволяет посетителю убедиться, что входную дверь открыли и он может войти - оно включается сразу после нажатия сенсорной кнопки «Замок» на мониторе. Назначение параметров вкладки: «Сообщ. «автоответчик»» - выбор голоса сообщения. Для выбора доступно два голоса - мужской или женский. Текст сообщения в обоих случаях одинаков: «Здравствуйте! Пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала. Спасибо.». Открывание замка происходит сразу после звукового сигнала. «Активировать» - включение/выключение автоответчика.

«Сообщ. «открыто»» - выбор голоса сообщения. Для выбора доступно два голоса - мужской или женский. Текст сообщения в обоих случаях одинаков: «Дверь открыта, пожалуйста, входите!»

«Активировать» - включение/выключение сообщения об открытии замка.

## ВАЖНО Голосовые сообщения сохраняются и воспроизводятся из раздела «Файлы» - «Аудио».

Вкладка «Информация» имеет вид:

Ş		
Язык	Форматировать SD	
Время	Форматировать память	
Сообщения	Перенести фото на SD	
Информация	Обновление	Версия ПО
	Перезагрузить	2.1.0.7 Лата ПО:
		2016-06-14

В этой вкладке, в правом нижнем углу отображается текущая версия программного обеспечения и дата его выпуска. Значение параметров вкладки:

«Форматировать память» - используется для форматирования внутренней памяти монитора, в которой могут содержаться фотографии и голосовые сообщения. Для начала форматирования, нажмите на кнопку «Форматировать память» и подтвердите ваш выбор, нажав на кнопку «Да». Появится сообщение «Форматирование», а по окончании процедуры - сообщение «Выполнено».

«Перезагрузить» - используется для перезагрузки монитора. Нажмите на кнопку «Перезагрузить» и подтвердите свой выбор, нажав на кнопку «Да». Монитор выполнит перезагрузку.

Раздел меню «Мелодия»:



Это раздел состоит из пяти вкладок: «Мелодия», «Звонок1», «Звонок2», «Звонок3» и «Спящий режим». Во вкладке «Мелодия» выбирается мелодия звонка для первой и второй панели. После выбора мелодии, нажмите на З для возврата в главное меню или выберите ту вкладку, в которую вы хотите перейти. Доступно 12 мелодий на выбор. Параметр «Мелодия», который может иметь значение «Вкл.» или «Выкл.», используется для включения или выключения воспроизведения мелодии вызова в динамиках подключенных вызывных панелей.

Вкладки «Звонок1» - «Звонок3» имеют одинаковый интерфейс:



Пользователь может настроить длительность звонка для трёх различных периодов времени.

В первой строке задается период времени с точностью до минуты. Выберите значение часа или минуты, которое вы хотите изменить - цвет шрифта изменится на синий и значение начнёт мерцать. Установите нужное значение, используя кнопку-колесико. Для подтверждения выбора, нажмите ещё раз на колесико.

ВАЖНО Будьте внимательны при установке периодов времени во вкладках «Звонок1» - «ЗвонокЗ»: они не должны перекрываться. Период времени во вкладке «Звонок1» имеет больший приоритет, чем период во вкладках «Звонок2» и «ЗвонокЗ». Наименьший приоритет имеет период времени во вкладке «ЗвонокЗ». Это означает, что в случае перекрытия периодов времени, будут применяться настройки длительности того периода, чей приоритет выше.

Во второй строке задаётся длительность звонка, от 10 до 45 секунд. Нажмите на значение длительности - цвет шрифта изменится на синий и значение начнёт мерцать. Установите нужное значение, используя колесико. Для подтверждения выбора еще раз нажмите на колесико.

Во вкладке «Спящий режим» имеются две настройки. Первая настройка позволяет задать период времени суток, в течение которого будет действовать спящий режим. По умолчанию задан период с 00:00 по 06:00. Вторая настройка включает или выключает функцию спящего режима по расписанию.



Сразу после активации спящего режима у монитора перестают работать кнопки на передней панели, на нажатия реагирует только кнопка-колесико. Если посетитель нажмёт на кнопку вызова панели, то монитор сохранит фото посетителя во внутреннюю память. На экране монитора при этом ничего не отобразится. Детектор движения во время спящего режима работает штатным образом. Для возобновления работы кнопок на передней панели пользователю необходимо отключить спящий режим в экранном меню монитора, используя кнопку-колесико. Раздел меню «Режим»:

כ Режим Режим Панель 2: Вкл. Режим записи: Фото Время открытия панели 1 02 cek +Время открытия панели 2: 02 сек +

Значение параметров раздела:

«Режим» - выбор режима работы монитора - «Основной» или «Дополнительный».

К основному монитору подключаются источники видеосигнала (вызывные панели и видеокамеры), а дополнительный монитор подключается к основному монитору.

«Панель2» - включение/выключение мониторинга видеовхода Door2.

«Время открытия панели1,2» - выбор периода времени, в течение которого будет подаваться сигнал на сухие контакты вызывной панели, при нажатии на кнопку открытия замка (2-10сек).

«Звуки клавиш» - включение/выключение звукового сопровождения при нажатии на клавиши управления.

«Подсветка кнопок панелей» - включение/выключение подачи напряжения на вызывные панели для подсветки кнопки вызова в режиме ожидания.

Раздел меню «Тревога»:

Камера 1			
	Камера	Вкл	
	Звук тревоги	 0.0 cer	

Это раздел состоит из трёх вкладок: «Камера1», «Камера2» и «Дет. движения». Вкладки «Камера1» и «Камера2» позволяют настроить следующие параметры:

«Тип датчика» - выбор типа подключенного датчика тревоги к разъёму САМ1 и САМ2. При поступлении сигнала тревоги производится захват фото с тревожной видеокамеры. Доступно одно из трёх значений: НО (нормально-открытый), НЗ (нормально-замкнутый) и Выкл.

«Камера» - включение/отключение мониторинга видеовхода САМ1, САМ2 «Звук тревоги» - длительность тревожного сигнала от 0 до 30 секунд.

Вкладка «Детектор движения» имеет вид:

Ş		
	Источник обнаружения движения	3
Камера 2 Дет. движения	Область детехции	

Назначение параметров вкладки:

«Источник обнаружения движения» - выбор источника видеосигнала для детекции движения. Доступные значения: «Выкл.», «Панель1», «Панель2», «Камера1», «Камера2». Детекцию движения можно включить только по одному источнику видеосигнала. При срабатывании детектора движения, монитор автоматически сохраняет серию из трёх фото с интервалом 2 секунды между ними.

«Область детекции» - в этой вкладке настраивается область изображения, которая будет анализироваться детектором движения. Правильный выбор области детекции позволяет избежать паразитных срабатываний детектора движения и, в конечном счёте, приводит к существенной экономии времени пользователя и внутренней памяти монитора. Нажмите на кнопку 🚽 для входа в интерфейс настройки области детекции:



Назначение кнопок интерфейса:



- кнопки «Расположение». Предназначены для регулировки положения области детекции. с помощью стрелок «Вверх», «Вниз», «Влево» и «Вправо».





- кнопки «Размер». Предназначен для регулировки размеров области детекции

- кнопка «Возврат». Предназначена для выхода из режима настройки области детекции.

Область детекции движения подсвечивается зеленым цветом. Выберите требуемый размер области детекции движения и его расположение.

ВАЖНО При включенном детекторе движения на панели 1 или 2, на панель постоянно подаётся напряжение 12 В, даже в режиме ожидания. Это необходимо для корректной работы детектора движения. После перехода монитора в режим ожидания при включенном детекторе движения, вызов с панели может не обрабатываться в течение 5 секунд - в это время монитор активирует детекцию движения и не реагирует на вызовы. Если монитор работает в режиме «Дополнительный», то вкладка «Дет. движения» не активна, детекцию движения использовать нельзя.

Раздел меню «Цвет»:



Раздел состоит из четырёх вкладок: «Панель1», «Панель2», «Камера1» и «Камера2». Каждая из вкладок содержит в себе три параметра регулировки изображения: «Яркость», «Контраст» и «Насыщенность». Для регулировки параметров, выберите соответствующий параметр, затем поворачивайте колесико. Диапазон значений каждого параметра: 0 - 50, значение по умолчанию: яркость и контраст - 25, насыщенность - 35. Для сохранения выбранного значения, нажмите колесико ещё раз. Для выхода из раздела, нажмите на кнопку *ч*или «Отбой». Раздел меню «Файлы»:



В разделе имеются две вкладки: «Фото» и «Аудио». При входе в раздел «Файлы» автоматически открывается вкладка «Фото». На экране отобразится список записанных файлов фото, каждый из которых будет иметь название вида «ГГГГММДД-ЧЧММСС», где «ГГГГММДД» - год, месяц и день, а «ЧЧ-ММ-СС» - часы, минуты и секунды момента начала записи. В нижней части экрана расположен счётчик страниц с файлами записи. Нажмите на название файла записи - появится всплывающее диалоговое окно справа. В диалоговом окне имеются три кнопки: 1) «Просмотр» - включает воспроизведение выбранного файла, 2) «Удалить текущий файл» - удаление выбранного файла записи, 3) «Удалить все» - удаление всех файлов видеозаписи.

Для показа фото, нажмите на кнопку «Просмотр». На экране появится фотография, пример которой показан на рисунке выше. В левом верхнем углу отображается порядковый номер файла и его название. Поворот колесика вверх позволяет перейти к следующему снимку, а вниз - к предыдущему, не выходя из режима вопроизведения. Для выхода из режима просмотра фото следует нажать кнопку-колесико. Во вкладке «Аудио» хранятся голосовые сообщения, которые посетитель может оставлять в том случае, если включена функция «Автоответчик». Для навигации во вкладке «Аудио» руководствуйтесь действиями, описанными для вкладки «Фото» на предыдущей странице инструкции. Интерфейс режима воспроизведения голосовых сообщений имеет вид:



В левом верхнем углу отображается порядковый номер файла и его название. Поворот колесика вверх позволяет начать воспроизведение следующего файла, а вниз- предыдущего файла, не выходя из режима вопроизведения. В центре отображается текущее время файла воспроизведения. Громкость воспроизведения записей автоответчика регулируется колёсиками регулировки громкости динамика и мелодии, расположенными на боковой части монитора.

#### 8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. Монитор AVD-706 с кабелем питания 220В без вилки
- 2. Клеммный коннектор для подключения линии питания 220В к монитору
- 3. Пластина крепления монитора к стене

4. Специальный 4х проводный коннектор, для подключения к монитору - 5шт.

- 5. Вызывная панель AVP-05 с монтажной пластиной
- 6. Угловой кронштейн
- 7. Солнцезащитный козырек
- 8. Крепёжные комплекты (саморезы и дюбели) монитора и панели
- 9. Инструкция пользователя

#### 9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%. **10. ГАРАНТИЯ** 

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

При отсутствии документов, подтверждающих дату реализации, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления. Гарантийный ремонт не производится, если устройство вышло из строя вследствие не соблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве, наличии механических повреждений, последствий проникновения любых жидкостей внутрь корпуса, нарушении гарантийных пломб.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

Наименование	Комплект видеодомофона AVD-7006	
Серийный номер	Монитор	Панель
Дата продажи		
Продавец		
Адрес		
Телефон		

## 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Технические характеристики монитора AVD-706

Параметр	Значение
Дисплей	7 ″ TFT LCD (16:9)
Разрешение (ГхВ)	1024x600
Стандарт видео	PAL/NTSC
Режим интеркома	Полудуплекс
Продолжительность беседы	120 секунд
Сенсорные кнопки управления	Да
Внутренняя память	Да, на 189 фото
Поддержка карт SD	нет
Ток в дежурном режиме	Макс. 250 мА / 12B DC
Ток в рабочем режиме	Макс. 600 мА / 12B DC
Напряжение питания	АС 100-240 Вольт
Рабочая температура	-10+60°C
Установка	Монтажная пластина
Размеры (ШхВхГ)	209х116х22 мм
Вес (нетто)	0,5 кг

Технические характеристики панели AVP-05

Параметр	Значение
Разрешение	700 твл
Мин. освещённость	0 лк (ИК подсветка вкл.)
Объектив	3,7 мм
Выход видеосигнала	1,0 В 75 Ом
Напряжение питания	12 В пост.±10%
Подключение	4-х проводное
Реле электр. замка	3А/30В пост.
Подсветка кнопки вызова	есть
Диапазон раб. темп.	-30° ~ +50°
Габаритные размеры	41 мм(Ш)х122мм(В)х23 мм(Г)

Производитель оставляет за собой право изменять функциональные возможности, технические характеристики, комплектацию и упаковку без предварительного уведомления.



www.arny.com.ua